



# ***SECPOINT***

# ***PENETRATOR SERİSİ***

# ***PENTEST CİHAZI***

## **TANITMA VE KULLANMA**

## **KİLAVUZU**

**İMALATÇI FİRMA**

**SECPOINT ApS**  
SKINDERGATE 15 DK-1159 COPENHAGEN K  
DENMARK  
TEL: 45 70235245 FAKS: 45 70235246  
[www.secpoint.com.com](http://www.secpoint.com.com) [infos@secpoint.com](mailto:infos@secpoint.com)

**İTHALATÇI FİRMA**

**SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.**  
1065.CAD 1280 SOK. NO:5/17-18  
ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA  
TEL : (312) 472 87 87      FAKS : (312) 472 31 31  
[www.simet.com.tr](http://www.simet.com.tr) , [info@simet.com.tr](mailto:info@simet.com.tr)

**BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR****! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.  
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA Veya SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ Veya  
ZARARLI OLABILECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

**• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)**

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pırızlarına direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

**KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER****CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE  
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çekikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kabloların enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
  - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- Cihaza sıvı döküldüğünde,
- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

**TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABILECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER****CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.****Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- Cihazdaki bütün toz ve kırı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

**Uyarılar!**

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

**PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAGI ZAMAN ARALIKLARI İLE  
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ**

- Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **5(Beş)** yıldır. Bu ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen **Servis Sayısı 1 (bir)** adettir. Kılavuzun son sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.

**GENEL GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **Yirmi (20) iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **on (10) iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalarıdır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş..'nin tescilli ticari markasıdır.

#### ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

#### SECPOINT PENETRATOR SERİSİ GENEL TANITIM

SecPoint Penetrator tüm şirketler için ağlarında bulunan güvenlik açıklarını bulup değerlendiren güvenlik anahtarıdır. Güvenlik açığı değerlendirmesi yapan penetrasyon test cihazı 12 yıldan fazladır oluşturulan güvenlik açığı veri tabanı kullanarak özelleştirilmiş raporlarını isteğinize bağlı olarak XML, PDF veya HTML olarak sunar.

Ağınızda bulunan açıkları tesbit etmek için bünyesinde 60.000 den fazla güvenlik açıkları bulundurur ve ağınızda uygular. Veri tabanı sürekli güncellenir.



## SECPOINT PENETRATOR SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Specifications	Penetrator S7	Penetrator S7	Penetrator S7	Penetrator S7
<b>Height</b>	1U Rackmount (57 x 52 x 13 cm) Small Form Factor (32 x 29 x 13 cm)	1U Rackmount (57 x 52 x 13 cm)	1U Rackmount (57 x 52 x 13 cm)	1U Rackmount (57 x 52 x 13 cm)
<b>Weight</b>	SFF without packing: 2,5 Kilo SFFwith packing: 3,5 Kilo 1U vwithout packing 6,5 Kilo 1U vwith packing 8,5 Kilo	1U vwithout packing 6,5 Kilo 1U vwith packing 8,5 Kilo	1U vwithout packing 6,5 Kilo 1U vwith packing 8,5 Kilo	1U vwithout packing 6,5 Kilo 1U vwith packing 8,5 Kilo
<b>Power Supply</b>	60W povversupply AC/DC 90-264V Full Range	200W povversupply AC/DC 90-264V Full Range	200W povversupply AC/DC 90-264V Full Range	200W povversupply AC/DC 90-264V Full Range
<b>Environment Temperatures</b>	Operating : 0°C to 40°C Storage: -25°C to 75°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -40°C to 85°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -40°C to 85°C	Operating : 0°C to 40°C Storage: -40°C to 85°C
<b>Redundant Power Supply</b>	-	-	V	V
<b>Dual processor</b>	-	-	V	V
<b>Network</b>	6 GbE ports with 2 Bypass Ports	6 GbE ports with 2 Bypass Ports	6 GbE ports with 2 Bypass Ports	6 GbE ports with 2 Bypass Ports
<b>60.000 + Vulnerabilities</b>	V	V	V	V
<b>Launch Real Exploits &amp; Denial of Service</b>	V	V	V	V
<b>Allowed to Change IP Addresses</b>	V	V	V	V
<b>Distributed Security Auditing</b>	V	V	V	V
<b>Automatic database and software updates</b>	Yes	Yes	Yes	Yes

**SECPOINT PENETRATOR MONTAJ DİYAGRAMLARI**

## DONANIM KURULUMU

Ürününüzü kullanırken her zaman yedek güç kaynağı UPS kullanmanızı tavsiye ederiz.

Karşılacağınız sorunlar için E-Posta adresleri : support@secpoint.com / destek@simet.com.tr

Kullanım kılavuzunda bulunan ekran görüntülerindeki değerler sadece gösteri içindir, kendi ağınıza uyacak şekilde yapılandırma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

### 1. Penetrator Ağ Bağlantısı

Penetrator S7 SFF Ağ Portları arka tarafında bulunmaktadır.



**Penetrator S7 SFF (Arka taraf):  
Port A LAN (Sağ Taraf)**

Penetrator S7 1U Ağ Portları ön taraftadır.  
Lan Poetler sol taraftan E0 portu ile başlar.



## 2. Penetrator Güç Bağlantısı

Penetrator S7 SFF arka tarafında güç fişine ve ön sol tarafındaki güç düğmesine sahiptir. Penetrator S7 1U arka tarafında Güç bağlantı noktası ve Güç düğmesi bulunmaktadır. Ürününüzü kullanırken her zaman yedek güç kaynağı UPS kullanmanızı tavsiye ederiz.

## 2. Penetrator WEB Arayüzü

Penetrator ürünümüzün IP Adresi 192.168.1.2. Alt ağ 255.255.255.0, Ağ geçiti 192.168.1.1 DNS sunucu 192.168.1.1.

Browserinize <https://192.168.1.2/> yazarak aşağıdaki giriş ekranınıza ulaşırınsız.

Cihazınız ile birlikte gelen "welcome letter" kağıdının üzerindeki şifre ile giriş ekranından giriş yapınız.

Username:	<input type="text" value="admin"/>
Password:	<input type="password" value="XXXXXXXXXX"/>
<input type="button" value="Login"/>	

## 4. Hızlı Kurulum Sihirbazı

Giriş yapıldıktan sonra sağüst kısmda görünen hızlı kurulum "Quick Setup Wizard" sihirbazını tıklayınız.

## 5. Tarih ve Saat ayarları

Yerel saat ve tarih ayarlarınızı yapınız ve ileriyi tıklayınız.

**Quick Setup Wizard - Step 1 of 3**  
**Set Date and Time**

Support Video - How to run the Setup Wizard [Watch](#)

Here you can change the Penetrator Time, Date, Time zone, Date format.

**Time (h:m:s)** 10 : 16 : 26 am  
**Date (d-m-y)** 15 - 10 - 2014

**Time zone** Europe - Copenhagen

**Date format** yyyy-mm-dd 2014-10-15  
**Time format** 24 Hours 10.16

When you have set the date and time please click Next.

**Next >**

© 1999-2014 SecPoint® All rights reserved. - [Disclaimer](#)

**System Messages**  
System is Up To Date

**System Statistics**  
Concurrent scans left: 252  
Scans completed: 5801  
Scans queued: 220  
Scans in progress: 4  
Open tickets: 13

**User Statistics**  
Total scans left: **Unlimited**  
Scans completed: 3548  
Scans queued: 219  
Scans in progress: 0  
Open tickets: 12

**Penetrator Information**  
System Status: **Perfect**  
Internet Status: **Online**  
Vulnerability Count: **57429**  
Firmware Version: 26.2.2  
Wordlist Version: 9.5.0  
Database Update: Oct 15 2014  
Firmware Update: Oct 05 2014  
System Uptime: 269 days  
NIC Port 1(A): Connected  
IP address:

**License Information**

## 6. IP, Ağ Geçidi ve DNS

Ağ ayarlarınızı için uygun IP adresi, Alt ağ, Ağ Geçidi ve DNS ayarlarınızı girerek İleri'yi tıklayın. Ekran üzerindeki değerler örnek değerlerdir sizin için uygun olmaya bilir.

**THE PENETRATOR**  
Vulnerability Scanning Appliance

**Penetrator Setup Wizard - Step 2 of 3**  
**IP, Gateway & DNS**

Please set the IP address, Subnet mask and Gateway for the Penetrator.

**Note:**  
If you type in an IP address and you forget it or in any other way cannot reach the Penetrator please connect a normal network cable or a cross cable.

**Static IP**  **Dynamic IP (DHCP)**

Penetrator IP:   
Submask: 255.255.255.248  
Gateway:   
DNS1 (NameServer 1): 8.8.8  
DNS2 (NameServer 2): 8.8.4.4

If the above values fit your network settings, please click Next. If you wish to change these values, please click the Set IP, Gateway and DNS button.

**Next >** Set IP, Gateway and DNS

© 1999-2014 SecPoint® All rights reserved. - [Disclaimer](#)

**System Messages**  
System is Up To Date

**System Statistics**  
Concurrent scans left: 252  
Scans completed: 5801  
Scans queued: 220  
Scans in progress: 4  
Open tickets: 13

**User Statistics**  
Total scans left: **Unlimited**  
Scans completed: 3548  
Scans queued: 219  
Scans in progress: 0  
Open tickets: 12

**Penetrator Information**  
System Status: **Perfect**  
Internet Status: **Online**  
Vulnerability Count: **57429**  
Firmware Version: 26.2.2  
Wordlist Version: 9.5.0  
Database Update: Oct 15 2014  
Firmware Update: Oct 05 2014  
System Uptime: 269 days  
NIC Port 1(A): Connected  
IP address:

**License Information**

## 7. Sistem Kaydı

Lütfen ürününüzü buraya kayıt ediniz.

The screenshot shows the 'Quick Setup Wizard - Step 3 of 3' titled 'License Registration'. On the left, there's a sidebar with various navigation icons: Home, Vulnerability, Statistics, Tickets, WiFi Audit, Cloud Users, System, Network, Update, and Support. The main form area contains fields for 'First Name', 'Last Name', 'Company', 'Phone', 'E-mail', 'Address', 'City', 'State/Country', and 'Zip Code'. There are also two checkboxes: 'Receive News by Email' and 'Allow as customer reference', both of which have checked boxes. Below the form, a note says 'Please click Finish when done.' followed by a 'Finish' button. On the right side, there are three sections: 'System Messages' (System is Up To Date), 'System Statistics' (Concurrent scans left: 252, Scans completed: 5501, Scans queued: 220, Scans in progress: 4, Open tickets: 13), and 'User Statistics' (Total scans left: Unlimited, Scans completed: 3546, Scans queued: 216, Scans in progress: 0, Open tickets: 12). At the bottom right is a 'Penetrator Information' section with details like System Status: Perfect, Internet Status: Online, Vulnerability Count: 57429, Firmware Version: 06.2.2, Wordlist Version: 0.5.0, Database Update: Oct 15 2014, Firmware Update: Oct 05 2014, System Uptime: 259 days, NIC Port 1(A): Connected, and IP address: (redacted). The bottom of the page includes a copyright notice: © 1995-2014 SecPoint® All rights reserved. | Disclaimer.

## PROBLEM GİDERME

**PROBLEM :** Cihaz PWR ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktiğinizde emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

**PROBLEM:** Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!

**ÇÖZÜM:** Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.

**PROBLEM:** LAN Ledi yanmıyor!

**ÇÖZÜM :** Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.

**Önemli NOT :** Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca, verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara ilişkin "Nasıl Yapılır" dökümanlarında inceleyebilirsiniz.

[www.simet.com.tr](http://www.simet.com.tr)



Teknoloji San. Tic. A.Ş.

# SECPOINT PENETRATOR SERİSİ

## TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş	1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLER-ÇANKAYA / ANKARA	SİBEL BEDİR	312-472 87 87 312-472 31 31	7700412972
2	ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.	AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU CAD.NO:61/A KONYA	MUSTAFA TUĞ	332-2472525 332-2473525	0800335054
3	ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKT.TİC./FATİH SARIZ	ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAĞIL APT.ALTI NO:41 SİVAS	FATİH SARIZ	346-2231429	7510160892
4	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-213222 338-2149382	1770052623
5	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784466 312-4782266	1720116541
6	BİLGİ BİRİKİM SİSTEMLERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KARABAŞ MAH.HAFIZ SELİM EFENDİ SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ	MEHMET AHLAS	262-3227777 262-3233602	1720041708
7	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.	HALK SOK.NO:22/11 KIZİLAY/ANKARA	İRFAK ÇUBEKÇU	312-4336229 312-4318999	1920003238
8	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
9	DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.	SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ	HEDİYE ATEŞ	258-2651353 258-2420120	3100054665
10	ENKONET İLETİŞİM HİZ.BİLGİSAYAR TELEK.ELEK.ELEKTRONİK YANGIN VE GÜVENLİK SİS.LTD.ŞTİ.	BAĞLICA MAH.ZİRVE CAD.61-A / D.45-46 ETİMESGUT / ANKARA	MUZAFFER BUDAY	312-2198191 312-2198190	7330383222
11	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ŞAΖİBEY MAH.AΖERBEYCΑΝ BULVARΙ MANOLYA SİT.ALTI B BLOK NO:84/B KAHRAMANMARAΣ	ADEM BEKMEZ	344-2354500 344-2354505	3240382420
12	EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42 YASEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809 ŞEHİTKAMIL/GAZİANTEP	SÜLEYMAN ARİF AYDIN	342-2154606 342-2154605	3240382420
13	KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.	GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARİ HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ	HASAN ERSÖZLÜ	352-2317747	5240157649
14	KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN APT.NO:182/1 SAMSUN	A.UĞUR EREN	362-2345812	4990052012
15	KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2 ANTALYA	KUDBEDDİN AYDIN	242-3350042	5900487388
16	MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	GMK BULVARİ NO:90/4 MALTEPE/ANKARA	MEHMET SOYLU	312-2303695	9250122556
17	NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AĞBABA APT.K:1/3 MALATYA	TEKİN MESUTOĞLU	422-3214498	6290465224
18	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD 74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323	7340129856
19	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-225 19 20 452-225 19 21	7330032316
20	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARİ 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
21	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
22	ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU	ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2 İSKENDERUN/HATAY	MEHMET DOKUYUCU	326-6133941 326-6138236	49735048482
23	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
24	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093