




© Copyright 2008 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.


Manual Part No. PAPE-1223-440G Printing Date: 10/2008




Package Contents

- 1 CS661 Laptop USB KVM Switch
- 1 User Manual
- 1 Quick Start Guide
- 1 Carrying Pouch


Hardware Installation




Hardware review



Operation



File Management



Online Registration

- International:**
• <http://support.aten.com>
- North America:**
• http://www.aten-usa.com/product_registration (ATEN TECH)
• <http://support.aten.com> (ATEN NJ)

Technical Phone Support

- International:**
• 886-2-86926959
- North America:**
• 1-888-999-ATEN (ATEN TECH)
• 1-732-356-1703 (ATEN NJ)

The following contains information that relates to China:

部件名称	铅	汞	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电源部件	●	○	○	○	○
机构部件	○	○	○	○	○



○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
● 表示符合欧盟的豁免条款，但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。
× 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过SJ/T 11363-2006的限量要求。

CS661 Laptop USB KVM Switch Quick Start Guide

www.aten.com

Hardware review A

1. USB Connector
2. LED Display
3. USB Connector
4. USB 2.0 Peripheral Port

Hardware Installation B

The CS661 gives you control of two PCs (dual PC control). Both the Local and Remote PCs must be either a complete system (including keyboard and mouse) OR a laptop PC.

1. Connect the shorter (0.9 m) USB cable to a USB port on the Local computer.
2. Connect the longer (1.8 m) USB cable to a USB port on the Remote computer.
3. Connect your USB peripheral device to the USB 2.0 port on the CS661 (optional).
4. When the two computers are connected, the CS661 software will auto run on the Local computer.
Note: You may be prompted to reboot the Local computer after the CS661 software has been installed, but this is unnecessary – you do not need to reboot.

5. On the Remote computer, an AutoPlay window appears. Click on Run ATEN_CS661.exe. In a few seconds, you will see a message saying that the Remote computer is running.
6. The Remote desktop appears in a window on the Local computer's screen. The Local console (keyboard, monitor, and mouse) now has full KVM control of the Remote computer.

Operation C

Toolbar

The CS661 User Interface provides a convenient toolbar in the top left of the Remote desktop window. Toolbar buttons are as follows:

1. Open File Transfer
2. Toggle Full Screen Mode (On/Off)
3. Minimize Remote Screen
4. Send Start to Remote
5. Match/Restore Remote Screen

File Management

Transferring Files

The CS661 provides a complete file management feature that includes an intuitive File Transfer utility that makes it quick and easy to transfer files between the Local and Remote computers.

1. In the Remote desktop window on the Local computer's monitor, click the Open File Transfer icon.
2. The File Transfer utility window appears: **D**
The Local computer's file system is displayed on the left (under LOCAL MACHINE), and the Remote computer's file system is displayed on the right (under REMOTE MACHINE).
3. There are two methods of transferring files:
a) Drag and drop – Highlight the destination folder in either the Local or Remote computer's file system, then simply click on the file(s) to be transferred, then drag and drop to the destination.
b) Use the Send and Receive buttons – highlight both the file(s) to be transferred and the destination folder, then click Send to transfer a file from the Local computer to the Remote computer, or Receive to transfer a file from the Remote computer to the Local computer.
4. File transfer progress can be tracked in the Progress bar. A message in the History bar will tell you when the file transfer has completed.

AP Upgrade Utility

Download the latest CS661 AP Upgrade Utility from the ATEN website (www.aten.com).

When the CS661 is connected to the Local computer, double click on the AP Upgrade Utility. Click Start in the dialog box that comes up, and then follow the on-screen instructions to complete the upgrade.

CS661 Laptop USB KVM Switch-- Guide de mise en route rapide

www.aten.com

Description du matériel A

1. Connecteur USB
2. Voyant d'état
3. Connecteur USB
4. Port périphérique USB 2.0

Installation du matériel B

Le système CS661 vous permet de contrôler deux ordinateurs en même temps (double contrôle PC). Assurez-vous que l'ordinateur local et l'ordinateur distant disposent d'un équipement informatique complet (clavier et souris connectés) OU que vous utilisez un ordinateur portable.

1. Branchez le câble USB le plus court (0,9 mm) sur un port USB de l'ordinateur local.
2. Branchez le câble USB le plus long (1,8 mm) sur un port USB de l'ordinateur distant.
3. Connectez votre périphérique USB au port USB 2.0 du CS661 (facultatif).
4. Dès que les deux ordinateurs sont connectés, le logiciel du CS661 s'exécute automatiquement sur l'ordinateur local.
Remarque : vous serez peut-être invité à redémarrer l'ordinateur local après l'installation du logiciel du CS661, mais cela n'est pas nécessaire.

5. Une fenêtre d'exécution automatique s'affiche sur l'ordinateur distant. Cliquez sur Run ATEN_CS661.exe. Après quelques secondes, un message indiquant que l'ordinateur distant est en cours de fonctionnement s'affiche.
6. Le bureau de l'ordinateur distant s'affiche dans une fenêtre de l'ordinateur local. La console locale (clavier, moniteur et souris) a désormais le contrôle KVM intégral de l'ordinateur distant.

Fonctionnement C

Barre d'outils

L'interface utilisateur du CS661 fournit une barre d'outils très pratique qui s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran du bureau de l'ordinateur distant. Les boutons de la barre d'outils sont les suivants :

1. Ouvre la fenêtre de transfert de fichiers.
2. Active ou désactive le mode d'affichage en plein écran.
3. Réduire l'écran distant.
4. Active la commande "Démarrer" de l'ordinateur distant.
5. Rétablir/Ajuster sur l'écran distant.

Gestion des fichiers

Transfert de fichiers

Le CS661 offre une fonction de gestion de fichiers exhaustive incluant un utilitaire de transfert de fichiers convivial permettant des échanges simples et rapides de fichiers entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.

1. Dans la fenêtre du bureau de l'ordinateur distant qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur local, cliquez sur l'icône d'ouverture de la fenêtre de transfert de fichiers.
2. La fenêtre de l'utilitaire de transfert de fichiers s'affiche : **D**
Le système de fichiers de l'ordinateur local s'affiche dans le volet gauche (sous LOCAL MACHINE) et celui de l'ordinateur distant s'affiche dans le volet droit (sous REMOTE MACHINE).
3. Vous pouvez transférer des fichiers de deux manières :
a) Par glisser-déplacer : mettez en surbrillance le dossier de destination dans le système de fichiers de l'ordinateur local ou distant. Cliquez ensuite simplement sur le ou les fichiers à transférer et faites-les glisser jusqu'à l'emplacement de destination.
b) À l'aide des boutons Send (Envoyer) et Receive (Recevoir) : mettez en surbrillance le ou les fichiers à transférer ainsi que le dossier de destination. Cliquez ensuite sur le bouton Send pour les transférer de l'ordinateur local vers l'ordinateur distant, ou sur le bouton Receive pour les transférer de l'ordinateur distant vers l'ordinateur local.

Dateiverwaltung

Dateien übertragen

Der CS661 bietet eine umfangreiche Dateiverwaltung, die eine intuitive Dateiübertragungsfunktion enthält, mit der Sie schnell und einfach Dateien zwischen dem lokalen Computer und dem der Gegenstelle austauschen können.

1. Klicken Sie am Bildschirm des lokalen Computers, im Fenster des Desktops der Gegenstelle auf das Symbol Dateiübertragung öffnen.
2. Daraufhin wird das Dateiübertragungsfenster angezeigt: **D**
Auf der linken Seite wird die Dateistruktur des lokalen Computers angezeigt (unter LOCAL MACHINE) und auf der rechten Seite die Dateistruktur des Computers der Gegenstelle (unter REMOTE MACHINE).
3. Es gibt zwei Methoden zur Dateiübertragung:
a) Arrastrando y colocándolos: resalte la carpeta de destino en el sistema de archivos del ordenador local o remoto. A continuación, haga clic en los archivos que desee transferir, arrástrelos y colóquelos a su ubicación de destino.
b) Mithilfe der Tasten Senden und Empfangen – Markieren Sie die Dateien, die Sie übertragen möchten und den Zielordner, und klicken Sie auf Senden, um eine Datei vom lokalen Computer auf den der Gegenstelle hochzuladen. Oder klicken Sie auf Empfangen, um eine Datei vom Computer der Gegenstelle auf den lokalen herunterzuladen.

4. Une barre de progression affiche l'état d'avancement du transfert de fichiers en bas de la fenêtre. À la fin du transfert, un message s'affiche dans la barre History (Historique).

Utilitaire de mise à niveau de l'application

Téléchargez la dernière version de l'utilitaire de mise à niveau de l'application pour le CS661 depuis le site Web d'ATEN (www.aten.com).

Lorsque le CS661 est connecté à l'ordinateur local, double-cliquez sur l'utilitaire (AP Upgrade Utility). Cliquez sur Start (Démarrer) dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à niveau.

4. Sie können den Fortschritt der Dateiübertragung anhand des Fortschrittsbalkens verfolgen. Eine entsprechende Nachricht in der Verlaufleiste teilt Ihnen mit, wenn die Dateiübertragung abgeschlossen ist.

Hilfsprogramm zur Anwendungsaktualisierung

Laden Sie sich das neueste Hilfsprogramm zur Anwendungsaktualisierung für den CS661 von der ATEN-Website (www.aten.com) herunter.

Nachdem Sie den CS661 mit dem lokalen Computer verbunden haben, doppelklicken Sie auf das Hilfsprogramm zur Anwendungsaktualisierung. Klicken Sie im daraufhin erscheinenden Dialogfeld auf Start, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um die Aktualisierung durchzuführen.

CS661 Laptop USB KVM Switch-- Guide de mise en route rapide

www.aten.com

Presentación del hardware A

1. Conector USB
2. Indicador LED
3. Conector USB
4. Puerto USB 2.0 para periféricos

Instalación del hardware B

El sistema CS661 le permite controlar dos ordenadores al mismo tiempo (doble control PC). Requiere un ordenador local y un ordenador remoto con un equipamiento informático completo (teclado y ratón incluidos) O un portátil.

1. Conecte el cable USB más corto (0,9 m) a un puerto USB del ordenador local.
2. Conecte el cable USB más largo (1,8 m) a un puerto USB del ordenador remoto.
3. Conecte cualquier periférico USB al puerto USB 2.0 del CS661 (si procede).
4. Una vez conectados ambos ordenadores, el software del CS661 se ejecutará automáticamente en el ordenador local.
Nota: puede que se le pida que reinicie el ordenador local después de la instalación del software del CS661, pero esto no es necesario.

5. Aparecerá una ventana de ejecución automática en la pantalla del ordenador remoto. Haga clic en Run ATEN_CS661.exe. Tras unos segundos aparecerá un mensaje en el que se le notifica de que se ha detectado el ordenador remoto.
6. El escritorio del ordenador remoto aparecerá en una ventana del ordenador local. La consola local (teclado, pantalla y ratón) tiene ahora el control KVM integral del ordenador remoto.

Funcionamiento C

Barra de herramientas

La interfaz de usuario del sistema CS661 ofrece una barra de herramientas muy práctica en la esquina superior izquierda de la ventana del escritorio del ordenador remoto. Los botones de la barra de herramientas son los siguientes:

1. Abrir transferencia de archivos
2. Activar o desactivar vista a pantalla completa
3. Minimizar pantalla remota
4. Enviar "Inicio" al ordenador remoto
5. Restaurar/Ajustar a pantalla remota

Administración de archivos

Transferir archivos

El CS661 ofrece una función de administración de archivos completa que incluye una utilidad de transferencia de archivos, la cual facilita y acelera el intercambio de archivos entre el ordenador local y el remoto.

1. En la ventana del escritorio del ordenador remoto que aparece en la pantalla del ordenador local, haga clic en el icono Abrir transferencia de archivos para acceder a la ventana correspondiente.
2. Aparecerá la ventana de la utilidad de transferencia de archivos: **D**
El sistema de archivos del ordenador local aparecerá a la izquierda (bajo LOCAL MACHINE) y el del ordenador remoto a la derecha (bajo REMOTE MACHINE).
3. Puede transferir archivos de dos maneras:
a) Arrastrando y colocándolos: resalte la carpeta de destino en el sistema de archivos del ordenador local o remoto. A continuación, haga clic en los archivos que desee transferir, arrástrelos y colóquelos a su ubicación de destino.
b) Mediante los botones Send y Receive: resalte los archivos que desee transferir y la carpeta de destino. A continuación, haga clic en el botón Send para transferir los archivos del ordenador local al ordenador remoto, o en Receive para transferirlos del ordenador remoto al ordenador local.

4. Una barra de progreso muestra el avance de la transferencia de archivos. Al finalizar la transferencia aparecerá un mensaje en la barra History (Historial).

Utilidad de actualización de la aplicación


Descargue la última versión de la utilidad de actualización de la aplicación para el CS661 desde la página Web de ATEN (www.aten.com).

Una vez conectado el CS661 al ordenador local, haga doble clic en la utilidad (AP Upgrade Utility). Haga clic en Start (Inicio) en el cuadro de diálogo que aparece. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para efectuar la actualización.


Package Contents

1 CS661 Laptop USB KVM Switch
1 User Manual
1 Quick Start Guide
1 Carrying Pouch


Hardware review



Hardware Installation



Operation



Online Registration

International:

• <http://support.aten.com>

North America:

• [http://www.aten-usa.com/product_](http://www.aten-usa.com/product_registration)

• <http://support.aten.com> (ATEN NJ)

Technical Phone Support

International:


• 886-2-86926959

North America:

• 1-888-999-ATEN (ATEN TECH)

• 1-732-356-1703 (ATEN NJ)

File Management



CS661 Guida rapida di avvio per USB KVM Switch per notebook

Riepilogo hardware

- Connettore USB
- Display a LED
- Connettore USB
- Porta periferica USB 2.0

Installazione hardware

Il dispositivo CS661 vi permette di controllare 2 PC (controllo duale PC). Sia il computer remoto che quello locale devono essere sistemi completi (inclusivi di tastiera e mouse) OPPURE un PC notebook.

- Connettere il cavo USB più corto (0,9m) alla porta USB del computer locale.
- Connettere il cavo USB più lungo (1,8 m) alla porta USB del computer remoto.
- Connettere la periferica USB alla porta USB 2.0 del CS661 (opzionale).
- Quando i due computer vengono connessi, il software del CS661 verrà avviato automaticamente sul computer locale.

Nota: È possibile che vi venga chiesto di riavviare il computer locale al termine dell'installazione del software CS661, ma questo non è necessario – non è necessario riavviare il computer.

5. Sul computer remoto appare una finestra AutoPlay. Fare clic su Avvia ATEN_CS661.exe. In pochi secondi vedrete un messaggio che vi informerà che il computer remoto è in funzione.

6. Il desktop del computer remoto appare sulla schermo del computer locale. La consolle locale (tastiera, monitor e mouse) a questo punto al controllo KVM completo del computer remoto.

Funzionamento

Barra degli strumenti

L'interfaccia utente CS661 fornisce una comoda barra degli strumenti in alto a sinistra della finestra del desktop remoto. I pulsanti della barra degli strumenti sono i seguenti:

- Apri il trasferimento file
- Alterna la modalità a pieno schermo (On/Off)
- Minimizza la schermata remota
- Invia Start al computer remoto
- Adatta/Ripristina la schermata remota

Gestione file

Trasferimento file

La CS661 fornisce una funzione completa di gestione file che include un'utilità intuitiva di trasferimento file che rende molto agevole il trasferimento di file tra i computer remoto e locale.

- Nella finestra del desktop del computer remoto sul monitor del computer locale, fare clic sull'icona Apri trasferimento file.
- Appare la finestra dell'utilità di trasferimento file: **1**
Il file system del computer locale viene visualizzato a sinistra (sotto MACCHINA LOCALE) e il file system del computer remoto sulla destra (sotto MACCHINA REMOTA).
- Ci sono due metodi per il trasferimento di file:
a) Seleziona e trascina – Evidenziare la cartella di destinazione del file system del computer locale o remoto, quindi fare semplicemente clic sul file (o più file) da trasferire e selezionare e trascinare nella cartella di destinazione.
b) Usando i pulsanti Invio e Ricezione – evidenziare sia il file (o più file) da trasferire e la cartella di destinazione, quindi fare clic su Invio per trasferire un file dal computer locale a quello remoto, oppure Ricevi per trasferire un file dal computer remoto a quello locale.

- L'avanzamento della procedura di trasferimento file può essere seguita sulla Barra di avanzamento. Nella barra della Cronologia un messaggio vi informerà quando il trasferimento sarà completato.

AP Utilità di aggiornamento

Scaricare l'ultima versione dell'utilità di aggiornamento AP dal sito web di ATEN (www.aten.com).

Quando il CS661 è connesso al computer locale fare doppio clic sull'AP Utilità di aggiornamento. Fare clic su Start nella finestra di dialogo che appare e quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento.

CS661 노트북USB KVM스위치키ICK스tart가이드

www.aten.com サポートお問合せ窓口：03-5323-7178

CS661各部名称

- USB コネクタ
- LED ディスプレイ
- USB コネクタ
- USB 2.0 ハブポート

ハードウェアセットアップ

CS661を使用することにより、PC同士を2台接続して、同時操作が可能となります（デュアルPCコントロール）。ローカルおよびリモートPCが、キーボード・マウスが接続されたデスクトップ型PCであるか、またはノートブックPCである必要があります。

- 短い方のUSBケーブル（0.9m）をローカルPCのUSBポートに接続してください。
- もう一方の長い方のUSBケーブル(1.8 m)をリモートPCのUSBポートに接続してください。
- USB周辺機器を接続する場合はUSB2.0ハブポートに接続してください。（オプション）

- 2台のPCの接続が確認されると、CS661ソフトウェアがローカルPCにて自動的に起動します。
注意: ローカルPCにてCS661のソフトウェアインストール終了後、PCを再起動する必要はありません。
- リモートPCにて自動起動画面が表示されます。Run ATEN_CS661.exe.を選択しますと、数秒後に“Remote computer is running”のメッセージが表示されます。
- リモートPCのデスクトップにローカルPCの画面に出現し、ローカルPC上でリモートPCの操作が可能となります。

オペレーション

ツールバー

CS661 ユーザーインターフェースは、リモート画面の左上にツールバーとして表示されています。ツールバーボタンの各機能は下記図の通りです:

- ファイル転送の起動
- フルスクリーンモード切替(On/Off)
- リモートスクリーンの最小化
- リモートPCでスタートボタンを実行する
- リモートスクリーンの適合/復元

주의: CS661 소프트웨어의 설치가 끝나면 로컬 컴퓨터를 리부팅 하는 것이 좋습니다 이것은 필수 사항이 아니어서 사용 시 리부팅 하지 않아도 됨.

5. 리모트 컴퓨터에 Auto Play 대화창이 나타나면, Run ATEN CS661.exe를 클릭한다. 그러면 “리모트 컴퓨터가 실행 중” 이라는 메시지가 나타난다.

6. 로컬 컴퓨터의 화면에 리모트 PC가 창으로 표시되어 나타나면 로컬 콘솔(키보드, 모니터, 마우스)이 리모트 컴퓨터의 키보드 마우스 모니터를 제어한다.

사용법

도구상자

CS661의 유저 인터페이스는 리모트 PC창의 왼쪽 맨 위쪽에 편리한 도구상자를 제공한다. 도구상자의 버튼은 다음과 같다.

- 파일전송하기
- 툴글 전체 화면 모드(On/Off)
- 리모트 스크린 최소화
- 리모트로 시작 보내기
- 리모트 스크린 매치/환원

파일마네지먼트

파일의転送

CS661は、完全なファイルマネージメント機能が特長です。ローカルとリモート間のファイル転送を簡単、快速にするファイル転送ユーティリティを持っています。

- ローカルPC上のリモート画面の“ファイル転送起動”アイコンをクリックしてください。
- 下記のファイル転送ユーティリティが表示されます: **1**
ローカルPCファイルシステムは、画面左側（ローカルマシーン）に表示されます。そして、リモートPCのファイルシステムは、画面右側（リモートマシーン）に表示されます。
- ファイルの転送を行うには下記の二通りの方法があります:
a) ドラッグ・アンド・ドロップー ファイルの転送先をローカル若しくはリモートPCファイルシステム内にてご指定ください。
転送したいファイルをクリックし、ドラッグ・アンド・ドロップにより、転送先にファイルを落としてください。
b) Send and Receiveボタンを使用ー 転送したいファイルと転送先をそれぞれハイライトしてください。その後、“Send to transfer a file”をクリックし、ローカルからリモートにファイルを転送するか、“Receive to transfer a file”をクリックし、リモートからローカルにファイルを転送してください。

파일 관리

파일 전송하기

CS661은 로컬과 리모트 컴퓨터 사이에 빠르고 쉬운 파일 전송을 지원하는 유틸리티를 통하여 완벽한 파일 관리 기능을 제공합니다.

- 로컬 컴퓨터 화면의 리모트 데스크탑 창에서Open File Transfer 아이콘을 클릭한다.
- 파일 전송 유틸리티 창이 나타난다: **1**
로컬 컴퓨터의 파일 시스템이 왼쪽(LOCAL MACHINE)에 표시되며 리모트 컴퓨터의 파일 시스템은 오른쪽(REMOTE MACHINE)에 표시된다.
- 두 가지 방법으로 파일을 전송한다.
a) 드래그 및 드롭(Drag and drop)－로컬 또는 리모트 컴퓨터 파일 시스템에서 전송 목적지 폴더를 지정 한 후, 전송하고자 하는 파일을 클릭한 후, 전송 목적지 폴더로 드래그 및 드롭하여 전송한다.
b) Send 및 Receive 버튼 사용－전송하려는 파일과 전송 목적지 폴더를 지정 한 후, 로컬에서 리모트로 파일을 전송 하려면 Send 를 클릭하고, 리모트에서 로컬로 파일을 전송하려면 Receive 를 클릭한다.
- 파일 전송 진행 상황은 진행바를 통하여 표시 된다. 히스토리바의 메시지는 파일전송이 끝났음을 알려 준다.

檔案管理

傳輸檔案

CS661 提供完整的檔案管理功能包括能快速且容易在近端與遠程電腦間傳輸數據的檔案傳輸工具。

- 在近端電腦螢幕里的遠程電腦窗口,点击开启檔案傳輸图示。
- 出現檔案傳輸工具窗口: **1**
近端電腦的檔案系統顯示在左方(在近端機器下方),远程電腦的檔案系統顯示在右方(在远程機器下方)。
- 有以下兩種方式傳輸檔案:
a) 拖曳－ 开启在近端或远程電腦檔案系統的目標檔案夾, 然後簡單地点击要傳輸的檔案, 之後拖曳到目的地。
b) 使用傳送和接收按鍵－ 开启要傳輸的檔案和目的地檔案夾, 然後点击傳送以從近端電腦傳輸檔案到远程電腦, 或者从远程電腦接收傳輸檔案到近端電腦。
- 檔案傳輸能在狀態列中看到進行程度。當檔案傳輸完成時, 歷史列會出現告知信息。

檔案管理

傳輸檔案

CS661 提供完整的檔案管理功能包括能快速且容易在近端與遠端電腦間傳輸資料的檔案傳輸工具。

- 在近端電腦螢幕裏的遠端桌面視窗,點擊開啟檔案傳輸圖示。
- 出現檔案傳輸工具視窗:
近端電腦的檔案系統顯示在左方(在近端機器下方),遠端電腦的檔案系統顯示在右方(在遠端機器下方)。
- 有以下二種方式傳輸檔案: **1**
a) 拖曳－ 開啟在近端或遠端電腦檔案系統的目標檔案夾, 然後簡單地點擊要傳輸的檔案, 之後拖曳到目的地。
b) 使用傳送和接收按鍵－ 開啟要傳輸的檔案和目的地檔案夾, 然後點擊傳送以從近端電腦傳輸檔案到遠端電腦, 或者從遠端電腦接收傳輸檔案到近端電腦。
- 檔案傳輸能在狀態列中看到進行程度。當檔案傳輸完成時, 歷史列會出現告知訊息。

Online Registration

International:

• <http://support.aten.com>

North America:

• [http://www.aten-usa.com/product_](http://www.aten-usa.com/product_registration)

• <http://support.aten.com> (ATEN NJ)

Technical Phone Support

International:

• 886-2-86926959

North America:

• 1-888-999-ATEN (ATEN TECH)

• 1-732-356-1703 (ATEN NJ)

The following contains information that relates to China:

部件名称	鉛	汞	鎘	有毒有害物質或元素		
				六价鉻	多環族素	多溴二苯醚
電器部件	●	○	○	○	○	○
机壳部件	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物質在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●: 表示符合欧盟的豁免条款, 但该有毒有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
×: 表示该有毒有害物質至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。



CS661 筆電聰明管理方案快速安裝卡

www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959

硬體檢視

- USB 連接頭
- LED 指示燈顯示
- USB 連接頭
- USB 2.0 週邊連接埠

硬體安裝

CS661 提供二台電腦的控制權(Dual PC Control)。近端和遠端的電腦, 其中有一台必須為完整的系統(包含鍵盤和滑鼠), 或者是筆記型電腦。

- 連接較短的(0.9公尺)USB線材至近端電腦上的USB連接埠。
- 連接較長的(1.8公尺)USB線材至遠端電腦上的USB連接埠。
- 連接USB週邊裝置至CS661的USB2.0連接埠。(選擇性的)。
- 當二台電腦連接時, CS661的軟體會自動的在近端電腦上執行。
注意: 當CS661安裝軟體之後, 螢幕畫面會出現要求你重新啟動近端電腦, 這是不必要的動作, 所以你並不需要重新啟動。

- 在遠端的電腦上, 會出現自動執行的視窗。點擊Run_ATEN_CS661.exe。幾秒之後, 將會出現一個訊息顯示遠端電腦正在執行。
- 近端電腦的螢幕視窗會出現遠端電腦的桌面。所以近端控制端(鍵盤, 螢幕, 和滑鼠)能有完整遠端電腦KVM控制權。

操作方法

工具列

CS661 使用者介面在遠端電腦桌面視窗的左上方提供便利的工具列。工具列按鍵如下所示:

- 開啟檔案傳輸
- 切換全螢幕模式(開啟/關掉)
- 遠端螢幕最小化
- 傳送開始至遠端
- 符合/復原遠端螢幕

AP 升級效用

從ATEN網站www.aten.com 下載最新的CS661 AP 升級工具。

當CS661 連接至近端電腦時, 點擊AP 升級效用二下。在對話框中點擊開啟, 會出現一個完整的用法說明的視窗。

當CS661 連接至近端電腦時, 點擊AP 升級效用二下。在對話框中點擊開啟, 會出現一個完整的用法說明的視窗。