



www.airlive.com

POE-FSH2442G

24+4-port Web Smart PoE Switch

Quick Setup Guide ►

Table of Contents

List of Languages

 English 1	 Italiano 26
 Český 6	 Magyar 30
 Deutsch 10	 Polski 34
 Español 14	 Português 38
 Ελληνικός 18	 Русский 42
 Français 22	 Slovensky 46

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

24+4-port Web Smart PoE Switch

AirLive POE-FSH2442G

is in conformity with

In accordance with 2004/108 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:1998+1 2002+A2:
2003 Class A
- EN 61000-3-2:2000+ A2:2005
Class A
- EN 61000-3-3:1995+A1:2001
- EN 55024:1998+A1:2001
+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004

■ CE marking

Description

- Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.
- Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics".
- Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations".
- Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And methods of measurement.
- Safety for information technology equipment including electrical business equipment.

CE


Manufacturer/Importer

Signature :

Name :

Position/ Title:

Date :


Albert Yeh
Vice President
2008/10/31

Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive POE-FSH2442G meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.



Packing Content

Unpack the contents and verify them against the checklist below:

- One 24+4-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web Smart PoE Switch
- One AC power cord, suitable for your area's electrical power connections
- Four rubber feet to be used for shock cushioning
- Screws and two mounting brackets
- CD-Rom with Web Management Utility, QIG and User's Guide

Hardware

Front Panel



Back Panel



Note:

The port 25~26 (Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC port) of POE-FSH2442G are sharing ports. It means when a port's Mini-GBIC slot is used, the associated Gigabit Copper port can not be used.

	LED Indicator	Color	Status	Meaning
Power and System	PWR	● Green	ON OFF	Power ON Power OFF
	SYS	● Green	Blinking OFF	CPU is working CPU is not working
	FAN OK FAN Fail	● Orange	ON ON	System fan is working normally System fan is failed
	PWR Max.	● Orange	ON OFF	System will not provide power to the additional POE PD inserted (the system power resource remain $\leq 15.4W$) Power system has enough power more then 15.4W
100BASE-TX Port (port 1~24)	PoE	● Green ● Red	ON OFF ON	Power is provided No powered device (PD) is found PoE port failure happens
	Link/Act	● Orange	ON Blinking OFF	Port is connected Transmitting/Receiving Port is connected
	100Mbps	● Green	ON OFF	Works on 100Mbps Works on 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port (port 25~26)	Link/Act	● Orange	ON Blinking OFF	Port is connected Transmitting/Receiving Port is connected
	100Mbps	● Green	ON OFF	Works on 100Mbps Works on 10Mbps
	1000Mbps	● Green	ON OFF	Works on 1000Mbps Works on 10Mbps or 100Mbps
	Mini-GBIC	● Green	ON OFF	Port is inserted Mini-GBIC module No Mini-GBIC module inserted
1000BASE-TX Port (port 27~28)	Link/Act	● Orange	ON Blinking OFF	Port is connected Transmitting/Receiving Port is connected
	100Mbps	● Green	ON OFF	Works on 100Mbps Works on 10Mbps
	1000Mbps	● Green	ON OFF	Works on 1000Mbps Works on 10Mbps or 100Mbps



Using AirLive POE-FSH2442G

Default Setting:

- IP Address: **192.168.10.1**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Password: **airlive**

Configuration Steps:

1. Open Internet Explorer 5.0 or above Web browser.
2. Enter IP address <http://192.168.10.1> (the factory default IP address) to the address location.
3. Login screen will appear right after.
4. Enter the default password as "**airlive**".
5. Click '**Login**', and then configuration is ready to be set up.

Note

- Using Internet Explorer 5.0 or above Web browser is recommended.
- Please make sure the manager PC must be set on the same IP network.
- For detailed information on Web configuration, please refer to the user's guide on the CD-ROM.

Important Notice

1. POE-FSH2442G is an end-span power sourcing equipment (power via 12,36 pin). Only port 1 to port 24 port support PoE function.
2. Total power consumption is Max. 196.5W; 802.3af power consumption is Max. 170W (port 1 to port 24 port).
3. The maximum cabling distance is 100 meters.
4. Always check the LED lights for troubleshooting.

FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracujících v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive POE-FSH2442G splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí.

Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajínách Evropské Unie. V ostatních krajínách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extrémních podmínkách atd.



Obsah Balení

Rozbalte a zkontrolujte obsah balení podle tohoto seznamu:

- 1x 24+4-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web Smart PoE Switch
- 1x AC power kabel, vyhovující Vaším elektrickým podmínkám připojení
- 4x gumová podložka pro tlumení otřesů
- Šroubky a 2x montážní svorka
- CD-ROM s Web Management Utility, QIG a uživatelská příručka

Hardware

Přední panel



Zadní panel



Důležité :

Port 25~26 (Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC port) na POE-FSH2442G jsou sdílené porty. To znamená, že když Mini-GBIC slot je použit, asociativní Gigabit Copper port nemůže být použit.

	LED indikátory	Barva	Stav	Význam
Zdroj a Systém	PWR	● Zelená	ON OFF	Power ON Power OFF
	SYS	● Zelená	Bliká OFF	CPU pracuje CPU nepracuje
	FAN OK FAN chyba	● Oranžová	ON ON	System fan pracuje normálně System fan selhal
	PWR Max.	● Oranžová	ON OFF	System neposkytuje energii do dalšího POE PD (Zbýlá energie je ≤15.4W) Power system má dostatek energie – víc než 15.4W
100BASE-TX Port (port 1~24)	PoE	● Zelená ● Červená	ON OFF ON	Zdroj energie funguje Nenalezen zdroj energie (PD) PoE port selhal
	Link/Act	● Oranžová	ON Bliká OFF	Port je připojen Odesílá / Přijímá Port je připojen
	100Mbps	● Zelená	ON OFF	Pracuje na 100Mbps Pracuje na 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port (port 25~26)	Link/Act	● Oranžová	ON Bliká OFF	Port je připojen Odesílá / Přijímá Port je připojen
	100Mbps	● Zelená	ON OFF	Pracuje na 100Mbps Pracuje na 10Mbps
	1000Mbps	● Zelená	ON OFF	Pracuje na 1000Mbps Pracuje na 10Mbps nebo 100Mbps
	Mini-GBIC	● Zelená	ON OFF	Port je vložený Mini-GBIC modul Mini-GBIC modul není vložen
1000BASE-TX Port (port 27~28)	Link/Act	● Oranžová	ON Bliká OFF	Port je připojen Odesílá / Přijímá Port je připojen
	100Mbps	● Zelená	ON OFF	Pracuje na 100Mbps Pracuje na 10Mbps
	1000Mbps	● Zelená	ON OFF	Pracuje na 1000Mbps Pracuje na 10Mbps nebo 100Mbps

Užívání AirLive POE-FSH2442G

Defaultní (tovární) nastavení :

- IP Adresa: **192.168.10.1**
- Subnet Maska: **255.255.255.0**
- Password: **airlive**

Konfigurační kroky:

1. Otevřete Internet Explorer 5.0 nebo vyšší Webový prohlížeč.
2. Vložte IP adresu <http://192.168.10.1> (tovární-defaultní IP adresa) do prohlížeče.
3. Pak se ukáže Login screen.
4. Vložte defaultní password (heslo): **"airlive"**.
5. Klikněte **'Login'** a můžete nastavit konfiguraci.

Důležité

- Použití Internet Exploreru 5.0 nebo vyššího Web prohlížeče je doporučeno.
- Prosím, ujistěte se, že ovládací PC musí být na stejné IP síti.
- Pro detailní informace o Web konfiguraci, se prosím podívejte do návodu na CD-ROM guide on the CD-ROM.

Důležité Upozornění

1. POE-FSH2442G – jen porty 1 – 24 podporují PoE funkce (power via12, 36 pin).
2. Celková spotřeba je max. 196.5W; 802.3af spotřeba je max. 170W (port 1 - 24 port).
3. Maximální délka kabelu je 100 metrů.
4. Vždy zkontrolujte LED světla pro chybové hlášení.

Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzen Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive POE-FSH2442G die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert. Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten.

Inhalt der Verpackung

Packen Sie den Inhalt aus und vergleichen Sie ihn mit dieser Liste:

- Ein 24+4-Port 10/100/1000MBit/s Gigabit Ethernet Web Smart PoE Switch
- Ein Stromkabel passend für Ihre Steckdose
- Vier Gummifüße für die Stoßmilderung
- Schrauben und zwei Befestigungslaschen
- CD-Rom mit dem Web Management Tool, Schnellstartanleitung und dem Benutzerhandbuch

Hardware

Frontansicht



Rückansicht



Hinweis :

Die Ports 25~26 (Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port) des POE-FSH2442G sind sogenannte Sharing Ports. Das bedeutet, dass der Kupferanschluss nicht genutzt werden kann, wenn ein Mini-GBIC Modul eingesetzt ist.

	LED Anzeige	Farbe	Status	Bedeutung
Stromversorgung und System	PWR	● Grün	AN Aus	Strom ein Strom aus
	SYS	● Grün	Blinkt AUS	CPU arbeitet CPU arbeitet nicht
	FAN OK FAN Fail	● Orange	AN AN	Systemlüfter arbeitet normal Systemlüfter arbeitet nicht korrekt
	PWR Max.	● Orange	AN AUS	Das System wird kein Strom an das hinzugekommene POE PD Gerät liefern. Die Stromressourcen betragen ≤15.4W Die Stromressourcen betragen mehr als 15.4W
100BASE-TX Port (Ports 1~24)	PoE	● Grün ● Rot	AN AUS AN	Strom wird geliefert Kein Stromabnehmer (PD) gefunden Ein PoE Port Fehler ist aufgetreten
	Link/Act	● Orange	AN Blinkt AUS	Port ist verbunden Senden/Empfangen Port ist nicht verbunden
	100Mbps	● Grün	AN AUS	Arbeitet mit 100MBit/s Arbeitet mit 10MBit/s
Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port (Ports 25~26)	Link/Act	● Orange	AN Blinkt AUS	Port ist verbunden Senden/Empfangen Port ist nicht verbunden
	100Mbps	● Grün	AN AUS	Arbeitet mit 100MBit/s Arbeitet mit 10MBit/s
	1000Mbps	● Grün	AN AUS	Arbeitet mit 1000MBit/s (1 GBit/s) Arbeitet mit 100MBit/s oder 10 MBit/s
	Mini-GBIC	● Grün	AN AUS	Im Port steckt ein Mini-GBIC Modul Kein Mini-GBIC Module erkannt
1000BASE-TX Port (Ports 27~28)	Link/Act	● Orange	AN Blinkt AUS	Port ist verbunden Senden/Empfangen Port ist nicht verbunden
	100Mbps	● Grün	AN AUS	Arbeitet mit 100MBit/s Arbeitet mit 10MBit/s
	1000Mbps	● Grün	AN AUS	Arbeitet mit 1000MBit/s (1 GBit/s) Arbeitet mit 100MBit/s oder 10 MBit/s

Nutzung des AirLive POE-FSH2442G

Grundeinstellung :

- IP-Adresse: **192.168.10.1**
- Subnetzmaske: **255.255.255.0**
- Password: **airlive**

Konfigurationsschritte:

1. Öffnen Sie einen Webbrowser (Internet Explorer 5.0 oder höher).
2. Geben Sie die IP <http://192.168.10.1> (die werksseitige IP-Adresse) in der Adresszeile ein.
3. Nun erscheint die Anmeldemaske.
4. Geben Sie das werksseitige Kennwort ein. Es lautet: **"airlive"**.
5. Klicken Sie auf **'Login'**, danach können Sie mit der Konfiguration beginnen.

Hinweis:

- Die Nutzung eines Internet Explorer 5.0 oder neuer als Webbrowser wird empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Management-PC im gleichen IP Netzwerk befindet.
- Für ausführliche Informationen über die Konfiguration durch das Webinterface sehen Sie bitte in dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nach.

Wichtiger Hinweis

1. Der POE-FSH2442G ist ein Endspan PoE-Gerät, welches Strom über die Pins 12,36 liefert. Nur die Ports 1 bis 24 bieten die PoE Funktion.
2. Der maximale Stromverbrauch liegt bei 196.5W; der 802.3af Stromverbrauch ist maximal 170W (Port 1 bis 24).
3. Die maximale Verkabelungslänge beträgt 100 Meter.
4. Überprüfen Sie immer die LEDs für eine Fehlerbehebung.

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive POE-FSH2442G cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado. Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.



Contenido de la Caja

Desempaque la caja y verifique su contenido versus la lista siguiente:

- Un Switch Gigabit Ethernet de 24+4 Puertos 10/100/1000Mbps Web Smart
- Un cable de corriente AC, para el tipo de sistema eléctrico en su país
- Cuatro tacos de goma contra vibración para apoyo del switch
- Tornillos y dos herrajes para montar en rack
- Un CD-Rom con el utilitario de administración Web, Guía Rápida QIG y Guía de Usuario

Hardware

Panel Frontal



Panel Posterior



Nota :

El Puerto 25~26 (Combo Puerto 1000BASE-T/Mini-GBIC) del POE-FSH2442G son puertos compartidos. Significa que cuando una ranura se usa como Mini-GBIC, el Puerto asociado Gigabit de cobre no puede ser usado.

	LED Indicador	Color	Estado	Significado
Corriente y Sistema	PWR	● Verde	Encendido Apagado	Equipo encendido
	SYS	● Verde	Titilando Apagado	El CPU está en operación El CXPu no está operando
	FAN OK FAN Fail	● Naranja	Encendido Encendido	El ventilador está funcionando normalmente El ventilador ha fallado
	PWR Max.	● Naranja	Encendido Apagado	El Sistema no proveerá energía adicional al dispositivo POE insertado (la capacidad del sistema se mantiene en ≤15.4W) El sistema posee suficiente energía, más de 15.4W
Puerto 100BASE-TX (Puertos 1~24)	PoE	● Verde ● Rojo	Encendido Apagado Encendido	Equipo con energía suministrada No hay dispositivo (PD) conectado Ha ocurrido un falla de Puerto PoE
	Link/Act	● Naranja	Encendido Titilando Apagado	El Puerto está conectado Transmitiendo/Recibiendo Puerto conectado
	100Mbps	● Verde	Encendido Apagado	Opera a 100Mbps Opera a 10Mbps
Puerto Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC (puertos 25~26)	Link/Act	● Naranja	Encendido Titilando Apagado	Puerto conectado Transmitiendo/Recibiendo Puerto conectado
	100Mbps	● Verde	Encendido Apagado	Opera a 100Mbps Opera a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	Encendido Apagado	Opera a 1000Mbps Opera a 10Mbps o 100Mbps
	Mini-GBIC	● Green	Encendido Apagado	Módulo Mini-GBIC insertado en el Puerto No hay módulo Mini-GBIC insertado
Puerto 1000BASE-TX (puertos 27~28)	Link/Act	● Naranja	Encendido Titilando Apagado	Puerto conectado Transmitiendo/Recibiendo Puerto conectado
	100Mbps	● Verde	Encendido Apagado	Opera a 100Mbps Opera a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	Encendido Apagado	Opera a 1000Mbps Opera a 10Mbps o 100Mbps

Cómo usar el AirLive POE-FSH2442G

Configuración por defecto :

- Dirección IP: **192.168.10.1**
- Máscara de Red: **255.255.255.0**
- Palabra clave: **airlive**

Pasos de Configuración:

1. Cargue su navegador Internet Explorer 5.0 o mayor.
2. Introduzca la dirección IP en la barra de comandos <http://192.168.10.1> (dirección por defecto).
3. La ventana de login aparecerá luego.
4. Introduzca la palabra clave “**airlive**”.
5. Haga click en ‘**Login**’ y así la configuración está lista para ser establecida.

Nota:

- Se recomienda usar el navegador web Internet Explorer 5.0 o mayor.
- Asegúrate por favor que le PC utilizado para administrar el switch esté en la misma subred.
- Para información detallada sobre la configuración Web, ver la Guía de Usuario contenida en el CD-ROM.

Aviso Importante

1. El POE-FSH2442G es un equipo “end-span power sourcing” (alimentación vía pines 12,36). Solo los puertos 1 al 24 port soportan la función PoE.
2. El consumo total es 196.5W Max.; El consumo 802.3af Máximo es de 170W (Puerto 1 al 24).
3. La distancia máxima de cable es de 100 metros.
4. Siempre verifique los LEDs indicadores para diagnóstico de fallas.

Σημείωση για το standard FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.

Σημείωση για το CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία OnisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι το AirLive POE-FSH2442G συναντά τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως υπεύθυνος για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Εγγυήσεις

Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια (2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OnisLink Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαττωματικού χειρισμού ή του χειρισμού ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβίβαστου με τα προϊόντα τρίτων.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιέχει τα παρακάτω:

- Ένα 24+4-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web Smart PoE Switch
- Ένα καλώδιο τροφοδοσίας AC, κατάλληλο για τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής σας
- Τέσσερα αντικραδασμικά λαστιχάκια
- Βίδες και δύο στηρίγματα τοίχου
- CD-Rom με Εφαρμογή Web Management, QIG και Εγχειρίδιο Χρήστη

Hardware

Πρόσοψη



Πίσω όψη



Σημείωση:

Οι θύρες 25~26 (Combo 1000BASE-T/Mini- GBIC port) είναι θύρες διαμοιρασμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα Mini-GBIC slot μίας θύρας χρησιμοποιείται, η αντίστοιχη θύρα Gigabit Copper δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

	LED Indicator	Color	Status	Meaning
Τροφοδοσία και Σύστημα	PWR	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Σε λειτουργία Εκτός λειτουργίας
	SYS	● Πράσινο	Παλλόμενο Σβηστό	Η CPU δουλεύει Η CPU δεν δουλεύει
	FAN OK FAN Fail	● Πορτοκαλί	Αναμμένο Αναμμένο	Ο ανεμιστήρας του συστήματος λειτουργεί κανονικά Ο ανεμιστήρας του συστήματος δεν λειτουργεί
	PWR Max.	● Πορτοκαλί	Αναμμένο Σβηστό	Το σύστημα δεν θα παρέχει τροφοδοσία στο επιπλέον PoE PD που τοποθετήθηκε (τα αποθέματα τροφοδοσίας του συστήματος παραμένουν ≤15.4W) Το σύστημα έχει αρκετή ισχύ περισσότερη από 15.4W
100BASE-TX Port (θύρες 1~24)	PoE	● Πράσινο ● Κόκκινο	Αναμμένο Σβηστό Αναμμένο	Παρέχεται τροφοδοσία Δεν βρέθηκε συσκευή για τροφοδοσία (PD) Σφάλμα στη θύρα PoE
	Link/Act	● Πορτοκαλί	Αναμμένο Παλλόμενο Σβηστό	Συνδεδεμένη θύρα Αποστολή/Παραλλαγή Συνδεδεμένη θύρα
	100Mbps	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Δουλεύει στα 100Mbps Δουλεύει στα 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port (θύρες 25~26)	Link/Act	● Πορτοκαλί	Αναμμένο Παλλόμενο Σβηστό	Συνδεδεμένη θύρα Αποστολή/Παραλλαγή Συνδεδεμένη θύρα
	100Mbps	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Δουλεύει στα 100Mbps Δουλεύει στα 10Mbps
	1000Mbps	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Δουλεύει στα 1000Mbps Δουλεύει στα 10Mbps or 100Mbps
	Mini-GBIC	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Στη θύρα έχει συνδεθεί Mini-GBIC Δεν έχει συνδεθεί Mini-GBIC
1000BASE-TX Port (θύρες 27~28)	Link/Act	● Πορτοκαλί	Αναμμένο Παλλόμενο Σβηστό	Συνδεδεμένη θύρα Αποστολή/Παραλλαγή Συνδεδεμένη θύρα
	100Mbps	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Δουλεύει στα 100Mbps Δουλεύει στα 10Mbps
	1000Mbps	● Πράσινο	Αναμμένο Σβηστό	Δουλεύει στα 1000Mbps Δουλεύει στα 10Mbps ή 100Mbps

Χρησιμοποιώντας το AirLive POE-FSH2442G

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις :

- IP Address: **192.168.10.1**
- Subnet Mask: **255.255.255.0**
- Password: **airlive**

Βήματα παραμετροποίησης:

1. Ανοίξετε τον Internet Explorer 5.0 ή κάποιον μεταγενέστερο.
2. Εισάγετε την διεύθυνση IP <http://192.168.10.1> (εργοστασιακά προκαθορισμένη διεύθυνση IP) στο πεδίο διευθύνσεων.
3. Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης.
4. Εισάγετε το προκαθορισμένο password **"airlive"**.
5. Πατήστε "Login" και η διαμόρφωση είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Σημείωση:

- Συνιστάται η χρήση του Internet Explorer 5.0 ή κάποιου μεταγενέστερου Web browser.
- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το manager PC πρέπει να έχει την ίδια IP με το δίκτυο.
- Για πιο αναλυτικές οδηγίες για τις ρυθμίσεις Web, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Σημαντική Σημείωση

1. Το POE-FSH2442G είναι μία end-span συσκευή τροφοδοσίας (τροφοδοσία μέσω 12,36 pin). Μόνο οι θύρες 1 έως 24 υποστηρίζουν λειτουργία PoE.
2. Μέγιστη συνολική κατανάλωση ρεύματος 196.5W. 802.3af Μέγιστη συνολική κατανάλωση 170W (θύρα 1 έως θύρα 24).
3. Μέγιστη απόσταση καλωδίωσης 100 μέτρα.
4. Ελέγχετε πάντα τις λυχνίες LED για δυσλειτουργίες.

Note sur le standard FCC

Ce matériel a été testé et respecte les limites de la classe B des équipements digitaux conformément au paragraphe 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand le matériel est opérationnel dans une zone commerciale. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre une fréquence radio à forte énergie, et s'il n'est pas installé conformément aux instructions du guide de l'utilisateur, il peut causer des interférences dans la transmission des communications radio. Quand on opère dans une zone résidentielle il est probable que ce matériel causera des interférences nuisibles et dans ce cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences par ses propres moyens.

Note sur la marque CE

C'est un produit de classe B. En zone résidentielle ce produit peut causer des interférences radio et dans ce cas l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées. La compagnie, soussignée, OvisLink Corp déclare que Airlive POE-FSH2442G réponds aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et par conséquent est responsable de l'exactitude de ces données.

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garanties

Ce produit a subi de nombreux contrôles qualité pour assurer un fonctionnement correct. C'est une garantie pour une période de deux ans pour les pays de l'Union Européenne. Pour les autres pays la garantie est d'une année seulement. Dans le cas d'un défaut de fabrication, ce matériel sera réparé par OvisLinkCorp. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir la procédure à suivre. Cette garantie ne sera pas effective dans le cas de dommage dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit, les accidents, les manipulations défectueuses ni en cas d'incompatibilité avec des produits tiers.

Contenu du Paquet

Déballez les pièces et vérifiez avec la liste de contrôle ci-dessous:

- Un port 24+4-10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web avec un commutateur Smart PoE
- Un câble d'alimentation en alternatif AC, convenant pour vos connexions d'alimentation dans votre zone géographique
- 4 pieds en caoutchouc utilisés comme atténuateur de choc
- Des vis et 2 fixations pour le montage
- 1 CD-Rom avec le Web Management Utility (gestionnaire de fichiers), QIG (guide installation rapide) et le manuel Utilisateur

Matériel

Panneau Avant



Panneau arrière



Note:

Les ports 25~26 (Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC port) du POE-FSH2442G sont des ports partagés. Cela signifie que lorsqu'un port le slot Mini-GBIC est utilisé, le port associé Gigabit Copper ne peut pas être utilisés.

	Indicateurs LED	Couleur	Statut	Signification
Alimentation et Système	Alimentation	● Vert	ON OFF	Alimentation branchée ON Alimentation coupée OFF
	Système	● Vert	clignotant OFF	La CPU est en train de fonctionner CPU ne fonctionne pas
	Ventilateur Défaillance ventilateur	● Orange	ON ON	Le Système de ventilation fonctionne normalement Le Système de ventilation est défaillant
	PWR Max.	● Orange	ON OFF	Le Système ne fournit pas l'alimentation aux POE PD insérés (la ressource du système reste à ≤15.4W) Le système d'alimentation a assez de puissance plus de 15.4W
Port norme 100BASE-TX P (port 1~24)	PoE	● Vert ● Rouge	ON OFF ON	Power is provided No powered device (PD) is found PoE port failure happens
	Lien/Activité	● Orange	ON Clignotant OFF	Le Port est connecté Transmission/Réception Le Port is connecté
	100Mbps	● Vert	ON OFF	Fonctionne à 100Mbps Fonctionne à 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GB IC Port (port 25~26)	Lien/Activité	● Orange	ON Clignotant OFF	Le Port est connecté Transmission/Réception Le Port est connecté
	100Mbps	● Vert	ON OFF	Fonctionne à 100Mbps Fonctionne à 10Mbps
	1000Mbps	● Vert	ON OFF	Fonctionne à 1000Mbps Fonctionne à 10Mbps ou 100Mbps
	Mini-GBIC	● Vert	ON OFF	Le port est inséré avec un module d Mini-GBIC Pas de module Mini-GBIC inséré

Utilisation d'AirLive POE-FSH2442G

Réglages par défaut :

- Address IP: **192.168.10.1**
- Masque de sous réseau: **255.255.255.0**
- Mot de passe: **airlive**

Etapes de Configuration:

1. Lancez Internet Explorer version 5.0 ou versions supérieures du navigateur Web.
2. Entrez l'adresse IP <http://192.168.10.1> (the l'adresse IP usine par défaut) à l'adresse de l'endroit (zone géographique).
3. L'écran de login apparaîtra ensuite.
4. Entrez le mot de passé par défaut **"airlive"**.
5. Cliquez **'Login'**, ensuite la configuration est prête à être installée.

Note:

- L'utilisation d'internet explorer 5.0 ou des versions supérieures du navigateur Web sont recommandées.
- Assurez vous que le Manger PC doit être installé sur le même réseau IP.
- Pour les informations détaillées sur la configuration Web, Veuillez vous référer au guide Utilisateur sur le CD-ROM.

Avis Important

1. le POE-FSH2442G est un dispositif end-span d'alimentation sur le cordon ethernet (alimentation par une broche 12,36 pin). Les ports 1 à 24 assurent seulement la fonction PoE.
2. La consommation électrique maximale est de. 196.5W; la consommation électrique maximale pour 802.3af est de 170 W (port 1 à 24).
3. La distance maximale de câblage est de 100 mètres.
4. Contrôlez toujours les lumières des LED pour le diagnostic des pannes.

Nota sullo standard FCC

Questa attrezzatura è stata verificata e si trova dentro i limiti per le attrezzature digitali Classe B in conformità al Part 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono stati disegnati per provvedere una protezione tendente ad evitare interferenze quando operata in un'area commerciale. Questa genera, adopera e può radiare energia di radio frequenze, e quando non installata come specificato nella guida dell'utente, può causare interferenze nella trasmissione di comunicazioni di radio. Quando viene operata in un quartiere residenziale, è probabile che questa attrezzatura possa generare interferenze, in cui caso l'utente sarà richiesto di correggere le interferenze adoperando i suoi messi.

Nota sul CE Marking

Questo è un prodotto Classe B. Nei quartieri residenziali può generare radio interferenze, in cui caso l'utente è richiesto di provvedere le misure necessarie. OvisLink Corp rende noto che AirLive POE-FSH2442G adempisce con i requisiti basici delle direttive 99/05/CE, ed è per tanto responsabile per l'accuratezza di questi dati.

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garanzia

Questo prodotto è stato soggetto a vari controlli di qualità per garantire il suo corretto funzionamento. Questo prodotto ha due anni di garanzia per i paesi dentro l'Unione Europea. Per altri paesi, il periodo di garanzia è di un anno. Nel caso di difetto di manifattura o guasto, sarà riparato da OvisLink Corp. Si prega di contattare il suo fornitore per i dettagli sulle procedure a seguire. Questa garanzia non contempla i danni ocasionati dall'uso incorretto del prodotto, accidenti, manipolazione difettosa ne altre future incompatibilità con altri prodotti.



Contenuto della Confezione

Aprire la confezione verificare che contenga:

- Uno switch 24+4-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web Smart PoE
- Un cavo di alimentazione AC, utilizzabile per le connessioni alla rete elettrica
- Un pezzo di 4 m di gomma da utilizzare per ammortizzare colpi e urti
- Viti e le due staffe di montaggio
- Un CD-ROM con il Web management utility, il QIG e la guida utente

Hardware

Pannello frontale



Pannello posteriore



Italiano

Nota:

Le porte 25-26 Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC port) of POE-FSH2442G sono porte condivise. Questo vuol dire che quando viene utilizzato uno slot Mini-GBIC, la porta associata Gigabit Copper non può essere utilizzata.

	LED Indicator	Color	Status	Meaning
Alimentazione e Sistema	PWR	● Verde	Acceso Spento	Alimentato non alimentato
	SYS	● Verde	Lampeggio Spento	La CPU in un funzionamento La CPU non funziona
	FAN OK FAN Fail	● Arancio	Acceso Acceso	System fan is working normally System fan is failed
	PWR Max.	● Arancio	Acceso Spento	Il sistema non fornisce alimentazione al POE PD addizionale inserito (la risorsa di potenza del sistema rimane al di sotto dei 15,4 W W il sistema fornisce sufficiente alimentazione (> 15,4 W)
Porta 100BASE-TX (port 1-24)	PoE	● Verde ● Rosso	Acceso Spento Acceso	Viene fornire alimentazione non viene fornita alimentazione problemi con la porta PoE
	Link/Act	● Arancio	Acceso Lampeggiante Spento	La porta è connessa si sta trasmettendo/ricevendo la porta è connessa
	100Mbps	● Verde	Acceso Spento	Funzionamento a 100Mbps Funzionamento a 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC Port (port 25-26)	Link/Act	● Arancio	Acceso Lampeggiante Spento	La porta è connessa si sta trasmettendo/ricevendo la porta è connessa
	100Mbps	● Verde	Acceso Spento	Funzionamento a 100Mbps Funzionamento a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	Acceso Spento	Funzionamento a 100Mbps Funzionamento a 10Mbps o 100Mbps
	Mini-GBIC	● Verde	Acceso Spento	modulo Mini-GBIC inserito nessun modulo Mini-GBIC è inserito
1000BASE-TX Port (port 27-28)	Link/Act	● Arancio	Acceso Lampeggiante Spento	La porta è connessa si sta trasmettendo/ricevendo la porta è connessa
	100Mbps	● Verde	On Off	Funzionamento a 100Mbps Funzionamento a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	On Off	Funzionamento a 100Mbps Funzionamento a 10Mbps o 100Mbps



Utilizzo di AirLive POE-FSH2442G

Impostazione di default:

- indirizzo IP: **192.168.10.1**
- maschera di sottorete: **255.255.255.0**
- Password: **airlive**

Passaggi di configurazione:

1. aprire Internet Explorer 5.zero o successivo.
2. inserire l'indirizzo IP 192.168.10.1 (l'indirizzo di default impostato in fabbrica) nella riga degli indirizzi.
3. Si aprirà la finestra di login.
4. Inserire la password di default "airlive".
5. Cliccare "Login", e la configurazione è pronta per essere gestita.

Nota:

- Si raccomanda di utilizzare Internet Explorer 5 o successivo.
- Assicurarsi che il PC di gestione utilizzi lo stesso network IP.
- Per informazioni più dettagliate sulla configurazione, fare riferimento alla guida utente presente sul CD-ROM.

Notizia Importante

1. POE-FSH2442G è una periferica per la distribuzione di energia (attraverso il pin 12,36) la sola porta uno fino alla vostra 24 supportano la funzione PoE.
2. Il consumo totale massima è di 196,5 W. Il consumo di modalità 802.3af massimo è di 170 W (porte da uno fino al 24).
3. La massima lunghezza del cavo è di 100 m.
4. Controllare sempre le luci dei led per eventuali problemi.

Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi (ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat. A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának kell elhárítania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy a AirLive POE-FSH2442G az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek megfelel, és szavatolja az adatok pontosságát:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Jótállás

A termék megfelelő működését a végrehajtott különböző minőségellenőrzések biztosítják.

Az Európai Unió országaiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetlenség miatt következik be.

Csomagolás tartalma

Ellenőrizze, hogy a csomagolásban valamennyi tartozék megtalálható-e:

- 24+4 portos 10/100/1000 Mbps Gigabites Ethernet WebSmart PoE Switch
- tápkábel
- Gumitalpak (4 db)
- Csavarok és szerelvények (2 db)
- CD-ROM a szükséges szoftverekkel és a felhasználói kézikönyvvel

Hardver

Előlap



Hátlap



Figyelem:

A 25-ös és 26-os portok (Combo 1000BASE-T/Mini-GBIC) megosztott portok. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Mini-GBIC modult használunk, a gigabites csatlakozó nem működik.

	Jelzőfény	Szín	Állapot	Jelentés
Power és System	PWR	● Zöld	BE KI	Tápfeszültség be Tápfeszültség ki
	SYS	● Zöld	Villog KI	CPU működik CPU nem működik
	FAN OK FAN Fail	● Narancs	BE BE	A rendszerhűtő működik A rendszerhűtő meghibásodott
	PWR Max.	● Narancs	BE KI	A rendszer nem szolgáltat áramot a csatlakoztatott PoE eszközök számára (a felhasználható energia kevesebb, mint 15,4 W) A felhasználható energia több, mint 15,4 W
100BASE-TX Port (1~24)	PoE	● Zöld ● Vörös	BE KI BE	Tápfeszültség aktív Nincs PoE igény PoE porthiba
	Link/Act	● Narancs	BE Villog KI	Csatlakozás megtörtént Adatküldés/adatfogadás Nincs csatlakozás
	100Mbps	● Zöld	BE KI	Működési sebesség: 100 Mbps Működési sebesség: 10 Mbps
Combo 100BASE-T/ Mini-GBIC Port (25, 26)	Link/Act	● Narancs	BE Villog KI	Csatlakozás megtörtént Adatküldés/adatfogadás Nincs csatlakozás
	100Mbps	● Zöld	BE KI	Működési sebesség: 100 Mbps Működési sebesség: 10 Mbps
	1000Mbps	● Zöld	BE KI	Működési sebesség: 1000 Mbps Működési sebesség: 10/100 Mbps
	Mini-GBIC	● Zöld	BE KI	Mini-GBIC modul csatlakoztatva Nincs Mini-GBIC modul bekötve
1000BASE-T X Port (27, 28)	Link/Act	● Narancs	BE Villog KI	Csatlakozás megtörtént Adatküldés/adatfogadás Nincs csatlakozás
	100Mbps	● Zöld	BE KI	Működési sebesség: 100 Mbps Működési sebesség: 10 Mbps
	1000Mbps	● Zöld	BE KI	Működési sebesség: 1000 Mbps Működési sebesség: 10/100 Mbps

Az AirLive POE-FSH2442G Használata

Alapbeállítások:

- IP-cím: **192.168.10.1**
- Alhálózati maszk: **255.255.255.0**
- Jelszó: **airlive**

A konfiguráció lépései:

1. Nyissa meg a webböngészőt (IE 5.0 vagy újabb ajánlott).
2. A címsorba gépelje be: <http://192.168.10.1> (alapértelmezett IP-cím).
3. A bejelentkező képernyő azonnal megjelenik.
4. Írja be a jelszót (az alapértelmezett jelszó „**airlive**”).
5. Írja be a jelszót (az alapértelmezett jelszó „**airlive**”).

Figyelem:

- Internet Explorer 5.0 vagy újabb verzió használata ajánlott.
- A switchnek és a számítógépnek, amelyről a konfigurációt végzi, ugyanazon az alhálózaton kell lennie.
- A részletes konfiguráció lépései a CD-ROM-on lévő kézikönyvben találhatók.

Fontos:

1. A POE-FSH2442G végberendezések számára képes tápfeszültséget biztosítani a 12-es és 36-os pineken. Csak az 1-24 számú csatlakozók támogatják a PoE funkciót.
2. A berendezés maximális fogyasztása 196,5 Watt; a 802.3af szabványú PoE eszközök fogyasztása legfeljebb 170 Watt.
3. A maximális kábelhossz 100 méter.
4. Hibakereséshez használja a jelzőfényeket.

Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie AirLive POE-FSH2442G spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.



Zawartość Opakowania

Otwórz opakowanie i zweryfikuj jego zawartość z listą poniżej:

- Switch PoE Web Smart 24+4 porty 10/100/1000Mbps
- Kabel zasilający
- 4 gumowe nóżki amortyzujące
- Śruby i dwa uchwyty do montażu
- Płyta CD-Rom z oprogramowaniem i instrukcją obsługi

Sprzęt

Panel Przedni



Panel Tylni



Uwaga:

W POE-FSH2442G porty 25 -26 (Kombinacja 1000BASE-T/Mini-GBIC) są współdzielone. Znaczy to że kiedy używasz slotu Mini-GIBIC, współdzielony z nim port Gigabit nie może być użyty.

	Wskaźnik LED	Kolor	Status	Znaczenie
Zasilanie i System	PWR	● Zielony	Wł. Wył.	Zasilanie włączone Zasilanie wyłączone
	SYS	● Zielony	Mruga Wył.	CPU działa CPU nie działa
	FAN OK FAN Fail	● Pomarańczowy	Wł. Wł.	System chłodzenia działa prawidłowo Uszkodzony system chłodzenia
	PWR Max.	● Pomarańczowy	Wł. Wył.	Nie dostarczono odpowiedniej mocy dla POE PD (SYSTEM zasilania ma ≤15.4W) Zasilanie ma wystarczającą moc, ponad 15.4W
100BASE-TX Port (port 1~24)	PoE	● Zielony ● czerwony	Wł. Wł. Wł.	Zasilanie jest dostarczane Brak urządzenia zasilanego (PD) Błąd portu PoE
	Link/Act	● Pomarańczowy	Wł. Mruga Wył.	Port jest podłączony Transmisja/odbiór Port jest nie podłączony
	100Mbps	● Zielony	Wł. Wył.	Praca w trybie 100Mbps Praca w trybie 10Mbps
1000BASE-T/Mini-G BIC Port (port 25~26)	Link/Act	● Pomarańczowy	Wł. Mruga Wył.	Port jest podłączony Transmisja/odbiór Port jest nie podłączony
	100Mbps	● Zielony	Wł. Wył.	Praca w trybie 100Mbps Praca w trybie 10Mbps
	1000Mbps	● Zielony	Wł. Wył.	Praca w trybie 1000Mbps Praca w trybie 10Mbps lub 100Mbps
	Mini-GBIC	● Zielony	Wł. Wył.	Włożony moduł Mini-GBIC Brak modułu Mini-GBIC
1000BASE-TX Port (port 27~28)	Link/Act	● Pomarańczowy	Wł. Mruga Wył.	Port jest podłączony Transmisja/odbiór Port jest nie podłączony
	100Mbps	● Zielony	Wł. Wył.	Praca w trybie 100Mbps Praca w trybie 10Mbps
	1000Mbps	● Zielony	Wł. Wył.	Praca w trybie 1000Mbps Praca w trybie 10Mbps lub 100Mbps



AirLive POE-FSH2442G

Domyślne parametry:

- Adres IP: **192.168.10.1**
- Maska podsieci: **255.255.255.0**
- Hasło: **airlive**

Konfiguracja:

1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer 5.0 lub nowszą.
2. Wpisz adres IP urządzenia (domyślnie <http://192.168.10.1>).
3. Pojawi się okno logowania.
4. Wpisz hasło, domyślnie: „arlive”.
5. Kliknij „Login”.

Uwaga:

- Zalecamy używać Internet Explorer 5.0 lub nowszy.
- Upewnij się że twój komputer jest w tej samej podsieci adresowej co switch.
- W celu uzyskania więcej szczegółów dotyczących konfiguracji skorzystaj z instrukcji zawartej na krążku CD.

Fontos:

1. A POE-FSH2442G végberendezések számára képes tápfeszültséget biztosítani a 12-es és 36-os pineken. Csak az 1-24 számú csatlakozók támogatják a PoE funkciót..
2. A berendezés maximális fogyasztása 196,5 Watt; a 802.3af szabványú PoE eszközök fogyasztása legfeljebb 170 Watt.
3. A maximális kábelhossz 100 méter.
4. Hibakereséshez használja a jelzőfényeket.

Примечание к стандарту FCC (Федеральная комиссия связи США)

Устройство было протестировано и признано соответствующим допустимым пределам класса В цифровых устройств в соответствии с частью 15 устава Федеральной комиссии по связи (США). Пределы были разработаны для создания достаточной защиты от критических помех в случае, если устройство работает в торговой зоне. Устройство генерирует, использует и может излучать мощный радио сигнал; в случае установки отличной от описанной в «руководстве пользователя», устройство может вызвать помехи в передаче сигнала радиосвязи. При использовании устройства в жилом районе, существует вероятность создания критических помех. В данном случае, пользователь должен самостоятельно устранить создаваемые помехи.

Примечание к знаку соответствия европейским стандартам

Устройство относится к классу В. При использовании устройства в жилом районе, существует вероятность создания критических помех. В данном случае, пользователь должен самостоятельно устранить создаваемые помехи. OvisLink Corp. настоящим заявляет, что AirLivePOE-FSH2442G отвечает основным обязательным требованиям директивы 99/05/Сe, и следовательно обязан соответствовать следующим данным:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Гарантийные обязательства

Устройство прошло различные тесты качества, чтобы гарантировать нормальное функционирование. На продукт предоставляется два года гарантии для стран-членов ЕС. Для стран не входящие в ЕС – гарантия один год. В случае производственного брака или поломки, OvisLink Corp. произведет ремонт изделия. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения более подробной информации о процедуре гарантийного обслуживания. Производитель не может нести ответственность за ущерб возникший в результате ненадлежащего использования, несчастного случая или неправильно обращения. Производитель также не несет ответственность за дальнейшую несовместимость с устройствами от сторонних производителей.



Conteúdo da Embalagem

Desembale o conteúdo e verifique se está de acordo com a lista em baixo:

- Um Switch 24+4 Portas 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Web Smart PoE Switch
- Um cabo de ligação AC apropriado para a sua área de ligação de energia eléctrica
- Quatro pés de borracha para serem usados como protecção contra choque
- Parafusos e dois suportes montagem u
- CD-Rom com Utilitário Gestão WEB, QIG e Guia de Utilizador

Hardware

Painel Frontal



Painel Traseiro



Nota:

As portas 25~26 (porta Combo 1000BASE-T/Mini -GBIC) do POE-FSH2442G são portas partilhadas. Isso significa que quando a porta slot Mini-GBIC é usada, a porta Gigabit Cobre associada não pode ser usada.

	LED Indicador	Cor	Status	Significado
Power e Sistema	PWR	● Verde	ON OFF	Ligado Desligado
	SYS	● Verde	Piscar OFF	CPU está a trabalhar CPU não está a trabalhar
	Ventoinha OK Ventoinha Falhou	● Laranja	ON ON	Sistema ventilação está a trabalhar normalmente Sistema ventilação falhou
	PWR Max.	● Laranja	ON OFF	Sistema não fornecerá energia para o POE PD adicional inserido (o recurso sistema power mantém-se <15.4W) O sistema potência tem energia suficiente para mais do que 15.4W
100BASE-TX Porta (porta 1~24)	PoE	● Verde ● Vermelho	ON OFF ON	Alimentação é fornecida Não foi encontrado nenhum dispositivo de energia Aconteceu uma falha na porta PoE
	Link/Act	● Laranja	ON Piscar OFF	Porta está ligada Transmitindo/Recebendo Porta está conectada
	100Mbps	● Verde	ON OFF	Trabalha a 100Mbps Trabalha a 10Mbps
Combo 1000BASE-T/Mini-GBI C Porta (porta 25~26)	Link/Act	● Laranja	ON Piscar OFF	Porta está conectada Transmitindo/Recebendo Porta está conectada
	100Mbps	● Verde	ON OFF	Trabalha a 100Mbps Trabalha a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	ON OFF	Trabalha a 1000Mbps Trabalha a 10Mbps ou 100Mbps
	Mini-GBIC	● Verde	ON OFF	Porta está inserida no módulo Mini-GBIC Nenhum módulo inserido no Mini-GBIC
1000BASE-TX Porta (porta 27~28)	Link/Act	● Laranja	ON Piscar OFF	Porta está conectada Transmitindo/Recebendo Porta está ligada
	100Mbps	● Verde	ON OFF	Trabalha a 100Mbps Trabalha a 10Mbps
	1000Mbps	● Verde	ON OFF	Trabalha a 1000Mbps Trabalha a 10Mbps or 100Mbps



Usando AirLive POE-FSH2442G

Definições por defeito:

- Endereço IP: **192.168.10.1**
- Máscara Sub-Rede: **255.255.255.0**
- Palavra Chave: **airlive**

Passos de Configuração:

1. Abra o Explorador Internet 5.0 ou superior.
2. Entre endereço IP <http://192.168.10.1> (IP por defeito de fábrica) para o endereço local.
3. Aparecerá de imediato a janela Login.
4. Entre a palavra chave, por defeito é **“airlive”**.
5. Clique “Login”, então a configuração estará pronta para ser criada.

Nota:

- Usando Explorador Internet 5.0 ou Navegador WEB superior é recomendado.
- Certifique-se por favor que o gestor do PC está definido na mesma rede IP.
- Para informação detalhada da configuração Web, consulte por favor o guia de utilizador no CD-ROM.

Noticia Importante:

1. POE-FSH2442G é um equipamento end-span de fonte de energia (power via 12,36 pinos). Só porta 1 até porta 24 suporta esta função.
2. Consumo total potência MAX. é 196.5W; 802.3af consumo potência MAX. é 170W (porta 1 a porta 24).
3. A máxima distancia de cabo é de 100 metros.
4. Verifique sempre as luzes do LED para resolução dos problemas.

Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive POE-FSH2442G cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias

Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado.

Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos



Содержимое упаковки

Распакуйте упаковку и проверьте ее содержимое в соответствии с ниже приведенным списком:

- Один 24+4 портовый 10/100/1000Mbps гигабитный Ethernet Web Smart PoE коммутатор
- Один шнур питания, подходящий к разъемам розетки Вашего региона
- Четыре резиновых опоры для амортизации колебаний
- Шурупы и два монтажных кронштейна
- CD-Rom с утилитами к Web управлению, QIG и руководство пользователя

Установка

Лицевая панель



Задняя панель



Примечание:

Порты 25~26 (Комбо 1000BASE-T/Mini-GBIC порт) коммутатора POE-FSH2442G являются портами коллективного использования. Это значит, что когда Mini-GBIC порта используется, соответствующий гигабитный медный порт не может быть использован.

	Индикатор	Цвет	Статус	Значение
Питание и Система	Питание	● Зеленый	Вкл Выкл	Питание включено Питание выключено
	Система	● Зеленый	Моргание Выкл	Процессор работает Процессор не работает
	Вентилятор Вкл Вентилятор не работает	● Оранжевый	Вкл Вкл	Системный вентилятор работает нормально Системный вентилятор не работает
	Питание Макс.	● Оранжевый	Вкл Выкл	Система не обеспечит питания для дополнительного вставленного POE устройства с электрическим приводом (энергетический ресурс системы остался $\leq 15.4W$) Энергосистема имеет достаточно энергии более чем 15.4W
100BASE-T X Порт (порты 1~24)	Питание через Ethernet	● Зеленый ● Красный ● Оранжевый	Вкл Выкл Вкл	Питание доступно Нет найденных устройств электрическим приводом Произошла ошибка PoE порта
	Соединение/Действие	● Оранжевый	Вкл Моргание Выкл	Порт подключен Отправка/получение данных Порт подключен
	100Mbps	● Зеленый	Вкл Выкл	Передача информации осуществляется на 100Mbps Передача информации осуществляется на 10Mbps
Комбо 1000BASE-T/Mini-GBIC Порт (порты 25~26)	Соединение/Действие	● Оранжевый	Вкл Моргание Выкл	Порт подключен Отправка/получение данных Порт подключен
	100Mbps	● Зеленый	Вкл Выкл	Передача информации осуществляется на 100Mbps Передача информации осуществляется на 10Mbps
	1000Mbps	● Зеленый	Вкл Выкл	Передача информации осуществляется на 1000Mbps Передача информации осуществляется на 10Mbps или 100Mbps
	Mini-GBIC	● Зеленый	Вкл Выкл	В порт вставлен Mini-GBIC модуль Нет вставленный Mini-GBIC модулей
1000BASE-TX Порт (порты 27~28)	Соединение/Действие	● Оранжевый	Вкл Моргание Выкл	Порт подключен Отправка/получение данных Порт подключен
	100Mbps	● Зеленый	Вкл Выкл	Передача информации осуществляется на 100Mbps Передача информации осуществляется на 10Mbps
	1000Mbps	● Зеленый	Вкл Выкл	Передача информации осуществляется на 1000Mbps Передача информации осуществляется на 10Mbps или 100Mbps

Использование AirLive POE-FSH2442G

Настройки по умолчанию:

- IP адрес: **192.168.10.1**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Пароль: **airlive**

Шаги конфигурации устройства:

1. Откройте Интернет браузер Internet Explorer версии 5.0 или выше.
2. Введите IP адрес <http://192.168.10.1> (настроенный по умолчанию IP адрес) в строку ввода.
3. Перед Вами появится окно регистрации.
4. Введите пароль по умолчанию **“airlive”**.
5. Нажмите 'Войти', после чего конфигурация готова к настройке

Примечание:

- Рекомендовано использование Интернет браузера Internet Explorer версии 5.0 или выше.
- Пожалуйста, убедитесь, чтобы PC менеджер был настроен на ту же IP сеть.
- Для более детальной информации о Web конфигурациях, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя доступном на CD.

Важное примечание:

1. POE-FSH2442G устройство обеспечивает коммутацию данных и питание устройства по единому кабелю (питание передается через разъем 12, 36). Только порты с 1 по 24 поддерживают функцию питание через Ethernet.
2. Максимальная потребляемая мощность Макс. 196.5W; 802.3af потребляемая мощность Макс. 170W (порты с 1 по 24).
3. Максимальная дистанция прокладки кабеля 100 метров.
4. Всегда проверяйте светодиодные индикаторы при поиске неисправностей.

Pozn. o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovkej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je produkt triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ musí odstrániť. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive POE-FSH2442G spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruky

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.



Obsah Balenia

Otvorte balenie a skontrolujte či obsah obsahuje tieto časti:

- Jeden 24+4 portový 10/100/1000 Mb/s Gigabitový inteligentný PoE prepínač s web rozhraním
- Jeden napájací kábel so správnou sieťovou koncovkou
- Štyri gumené nožičky na zamedzenie vodivosti pri styku s inými zariadeniami
- Skrutky a a dve upevňovacie konzoly
- CD-ROM s nástrojom na konfiguráciu cez web rozhranie, príručka rýchlej inštalácie a manuál

Hardvér

Predný panel



Zadný panel



Poznámka:

Porty 25 a 26 zariadenia POE-FSH2442G sú zdieľané. To znamená, že ak je použitý Mini-GBIC port, tak priradený Gigabitový port nesmie byť použitý.

	Kontrolka LED	Farba	Stav	Význam
Napájanie a systém	PWR	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Napájanie zapnuté. - Napájanie vypnuté.
	SYS	● Zelená	Bliká Nesvieti	- Procesor pracuje. - Procesor nepracuje.
	FAN OK FAN Fail	● Oranžová	Svieti Svieti	- Systémový ventilátor funguje správne. - Systémový ventilátor nefunguje.
	PWR Max.	● Oranžová	Svieti Nesvieti	- Systém nemôže zabezpečiť napájanie pre pripojené PoE zariadenia (systémové prostriedky klesli pod 15,4W). - Systém má viac energie na napájanie než 15,4W.
Port 100BASE-TX (porty 1-24)	PoE	● Zelená ● Červená	Svieti Nesvieti Svieti	- Napájanie je zabezpečené - Nebolo nájdené žiadne zariadenie, ktoré by bolo napájané. - Nastala chyba na porte PoE.
	Link/Act	● Oranžová	Svieti Bliká Nesvieti	- Port je zapojený. - Prijímanie / Odosielanie dát. - Port nie je zapojený.
	100Mbps	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Spojenie s rýchlosťou 100Mb/s. - Spojenie s rýchlosťou 10Mb/s.
Kombo port 1000BASE-T/Mini-GBIC (porty 25 a 26)	Link/Act	● Oranžová	Svieti Bliká Nesvieti	- Port je zapojený. - Prijímanie / Odosielanie dát. - Port nie je zapojený.
	100Mbps	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Spojenie s rýchlosťou 100Mb/s. - Spojenie s rýchlosťou 10Mb/s.
	1000Mbps	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Spojenie s rýchlosťou 1000Mb/s. - Spojenie s rýchlosťou 10Mb/s alebo 100Mb/s.
	Mini-GBIC	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Do portu je pripojený Mini-GBIC modul. - Do portu Mini-GBIC nie je pripojený žiadny modul.
Port 1000BASE-TX (porty 27 a 28)	Link/Act	● Oranžová	Svieti Bliká Nesvieti	- Port je zapojený. - Prijímanie / Odosielanie dát. - Port nie je zapojený.
	100Mbps	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Spojenie s rýchlosťou 100Mb/s. - Spojenie s rýchlosťou 10Mb/s.
	1000Mbps	● Zelená	Svieti Nesvieti	- Spojenie s rýchlosťou 1000Mb/s. - Spojenie s rýchlosťou 10Mb/s alebo 100Mb/s.

Použite AirLive POE-FSH2442G

Predvolené nastavenia:

- IP Adresa: **192.168.10.1**
- Maska podsiete: **255.255.255.0**
- Heslo: **airlive**

Kroky konfigurácie:

1. Otvorte Internet Explorer 5.0 alebo vyšší internetový prehliadač.
2. Do poľa na adresu napíšte IP adresu <http://192.168.10.1> (predvolené nastavenie z výroby).
3. Zobrazí sa stránka s prihlásením.
4. Zadáte predvolené heslo „**airlive**“.
5. Kliknite na „[login](#)“, čím pripravíte zariadenie na konfiguráciu

Poznámka:

- Použite Internet Explorer 5.0 alebo vyšší internetový prehliadač.
- Prosím uistite sa, že počítač z ktorého sa chystáte vykonať konfiguráciu, je so zariadením v rovnakej podsieti.
- Pre detailnejšie informácie o konfigurácii si pozrite manuál na priloženom disku CD.

Dôležité Upozornenie:

1. POE-FSH2442G je koncové zariadenie na poskytovanie napájania (napájanie cez kolíky 12 a 36). Funkciu PoE podporujú iba porty 1 až 24.
2. Celková spotreba zariadenia je maximálne 196,5W. Maximálna spotreba 802.3af je maximálne 170W (porty 1 až 24).
3. Maximálna dĺžka kabeláže je 100 metrov.
4. Pre riešenie problémov vždy skontrolujte kontrolky LED.

[illegible]

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

IT

Ovislink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件そして他の関連した準備に従ってであるとOvisLink Corporationは宣言する。

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

CZ

Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

GR

Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

www.airlive.com

OvisLink Corp.
5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD.,
HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE



RoHS

