

Quick Installation Guide

SMCFS501/SMCFS801

EZ Switch™ 10/100
5/8 port Fast Ethernet Desktop Switch



English:	Quick Installation Guide
Deutsch:	Installationskurzanleitung
Español:	Guía de Instalación Rápida
Français:	Guide d'installation rapide
Português:	Guia de Instalação Rápida
Italiano:	Guida Rapida all'Installazione
Svenska:	Snabbinstallationsguide
Nederlands:	Beknopte installatiehandleiding
Polsi:	Skrócona Instrukcja Instalacji
Čeština:	Rychlý průvodce instalací
Magyar:	Gyors telepítési útmutató
簡體中文:	快速安装手册
繁體中文:	快速安裝手册
ไทย:	คู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์
한국어:	빠른 설치 안내 서

عربي : دليل التثبيت السريع
 CE Declaration of Conformity (DoC) can be obtained from www.smc.com→ Support→ Download





SMCFS501/SMCFS801

1



2



3



English

- Power is supplied through an external DC power adapter. **PLEASE DO** apply power to the switch using the included power adapter. After plugging its power adapter into a power outlet the switch will immediately power on.
- PCs, switches or other networking devices (router etc.) can be connected to the switch via Category 5 or 5e shielded or unshielded twisted-pair (UTP or STP) cables. Check the cable specification section in the user manual for more information about the cable requirements.
- PLEASE DO NOT** place any heavy objects on top of the switch.

Deutsch

- 5-/8-Port Desktop Switch
- Die Stromversorgung erfolgt durch ein externes DC Netzteil. **BITTE BENUTZEN SIE** das beiliegende Netzteil um den Switch an den Strom anzuschließen. Wenn Sie das Netzteil an eine Steckdose anschließen, ist der Switch sofort eingeschaltet.
 - PCs, Switche oder andere Netzwerkgeräte (Router etc.) können mit geschirmten oder ungeschirmten Twisted-Pair-Kabeln (UTP oder STP) der Kategorie 5 oder 5e an den Switch angeschlossen werden. Bitte lesen Sie im Abschnitt Kabelspezifikation des Benutzerhandbuches weitere Informationen über die Kabelanforderungen nach.
 - BITTE LEGEN SIE KEINE** schweren Gegenstände auf dem Switch ab.
 ♦ Das CE Zertifikat kann heruntergeladen werden unter www.smc.com → support → Download

Español

- Switch de sobremesa con 5/8 puertos Fast Ethernet
- POR FAVOR**, utilice el adaptador externo de corriente suministrado para conectar el switch. Después de conectarlo al adaptador de corriente, el switch se encenderá inmediatamente.
 - Los PCs, switches u otros dispositivos de red (router, etc.) pueden conectarse al switch mediante cables (UTP o STP) de par trenzado blindados o sin blindar de Categoría 5 o 5e. Para más información sobre los requisitos de cables, consulte la sección de especificaciones de cables del manual del usuario.
 - POR FAVOR**, no coloque ningún objeto pesado encima del switch.
 ♦ La Declaracion de Conformidad se puede obtener de www.smc.com → support → Download

Français

- Commutateur de bureau Fast Ethernet 5 ports et 8 ports
- L'alimentation électrique est produite par un adaptateur DC externe. **VEUILLEZ ALIMENTER** le commutateur en utilisant l'adaptateur fourni. Après avoir branché cet adaptateur électrique dans une prise secteur, le commutateur se met immédiatement sous tension.
 - Des ordinateurs, des commutateurs ou d'autres périphériques réseau (routeurs, etc.) peuvent être raccordés au commutateur via des câbles (UTP ou STP) à paire torsadée, blindés ou non, de catégorie 5. Vérifiez la section Caractéristiques du câble dans le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les conditions requises du câble.
 - VEUILLEZ NE PAS** poser d'objets lourds sur le commutateur.
 ♦ La Declaration de conformite (DoC) peut etre telechargee ici www.smc.com → support → Download

Português

- Switch de mesa com 5/8 portas Fast Ethernet
- A alimentação é fornecida através de um adaptador de alimentação DC externo. **FORNEÇA** a alimentação do switch utilizando o adaptador de alimentação incluído. Após introduzir o adaptador de alimentação numa tomada de corrente eléctrica, o switch liga-se imediatamente.
 - Os PCs, switches ou outros dispositivos de rede (routers, etc.) podem ser ligados ao switch através de cabos da Categoria 5 ou 5e blindados ou não blindados com par trançado (UTP ou STP). Verifique a secção de especificações do cabo no manual do utilizador para obter mais informações acerca dos requisitos do cabo.
 - NÃO** coloque quaisquer objectos pesados sobre o switch.
 ♦ a A Declaracao de Conformidade pode ser obtida em www.smc.com → support → Download

• → →

Italiano

- Switch da tavolo Fast Ethernet 5/8 porte
- La corrente è fornita attraverso un adattatore DC di corrente esterno. **Le preghiamo** di applicare la corrente allo switch utilizzando l'adattatore di corrente incluso. Dopo aver inserito l'adattatore di corrente in una presa elettrica, questo si accenderà immediatamente.
 - PC, switch o altri dispositivi di rete (router ecc..) possono essere connessi allo switch attraverso coppie di cavi attorcigliati, di Categoria 5 o 5e, ricoperti o non ricoperti da protezione (UTP o STP). Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti dei cavi, Le preghiamo di controllare la sezione relative alle specificazioni del cavo, all'interno del manuale dell'utente.
 - Le preghiamo** di non appoggiare nessun oggetto pesante sopra lo switch.
 ♦ La Dichiarazione di Conformità (Declaration of Conformity) è reperibile sul sito www.smc.com → Support → Download

Svenska

- 5/8-portars snabb Ethernet skrivbordsswitch
- Strömförsörjningen sker via en extern likströmsadapter. **VAR VÄNLIG** att strömsätta switchen med hjälp av den medföljande strömadaptern. Efter att strömadaptern har kopplats in i ett nätströmsuttag kommer switchen att starta omedelbart.
 - Datorer, switchar eller andra nätverksenheter (router, etc.) kan anslutas till switchen via skärmdade Kategori 5 eller 5e-kablar eller oskrämdade tvinnade par (UTP eller STP)-kablar. Rådfråga avsnittet för specificering av kablar i bruksanvisningen för ytterligare information angående kabelkrav.
 - VAR VÄNLIG ATT INTE** placera några tunga föremål ovanpå switchen.
 ♦ Deklaration om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från [HYPERLINK "http://www.smc.com"](http://www.smc.com) www.smc.com → Support → Download

Nederlands

- 5-/8-Port Fast Ethernet Desktop Switch
- De stroom wordt geleverd door een externe DC-stroomadapter. **GELIEVE** de schakelaar van stroom te voorzien aan de hand van de meegeleverde stroomadapter. Wanneer u de stroomadapter aansluit op een stopcontact, ontvangt de schakelaar onmiddellijk stroom.
 - PC's, schakelaars of andere netwerkapparaten (router, enz.) kunnen op de schakelaar worden aangesloten via afgeschermd of niet-afgeschermd getwiste aderpaarkabels (UTP of STP) van Klasse 5 of 5e. Raadpleeg het hoofdstuk met de kabelspecificaties in de gebruikshandleiding voor meer informatie over de kabelvereisten.
 - GELIEVE GEEN** zware voorwerpen op de schakelaar te plaatsen.
 ♦ De "Declaration of Conformity" kan worden gedownload van www.smc.com → à Support → Download

Polski

- 5/8 portów Fast Ethernet Desktop Switch
- Zasilanie dostarczane jest za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza DC. **PODŁĄCZ** zasilanie do przełącznika sieciowego wykorzystując załączony zasilacz. Przełącznik sieciowy włączy się natychmiast po podłączeniu zasilacza do gniazda zasilania.
 - Komputery, przełączniki i inne urządzenia sieciowe (router itp.) mogą zostać podłączone do przełącznika sieciowego za pomocą przewodów kategorii 5 lub 5e, typu ekranowanej lub nieekranowanej skrętki (UTP lub STP). Aby uzyskać więcej informacji na temat wymaganych przewodów, przeczytaj rozdział dotyczący specyfikacji technicznych przewodów w instrukcji obsługi.
 - NIGDY NIE UMIESZCZAJ** ciężkich przedmiotów na przełączniku sieciowym.
 ♦ Deklaracja zgodności (DoC) można uzyskać www.smc.com → Support → Download

Čeština

- 5/8 portový 10/100Mbit prepínač
- Elektrické napájení prostřednictvím externího adaptéru na stejnosměrný proud. **POUŽÍVEJTE PROSÍM** k napájení přepínače elektrický adaptér, který je součástí dodávky. Po zastrčení elektrického adaptéru do síťové zásuvky se přepínač okamžitě zapne.
 - PC, přepínače a ostatní síťová zařízení (směrovače atd.) lze k přepínači připojit stíněným nebo nestíněným překříženým kabelem kategorie 5 nebo 5e (UTP nebo STP) . Více informací o požadavcích na kabel najdete v oddíle návodu k použití obsahujícím specifikace kabelu.
 - NEKLAÐTE PROSÍM** na přepínač žádné těžké předměty.
 ♦ Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na www.smc.com →Support →Download

Magyar

- 5/8 port Fast Ethernet asztali switch
- Az áramellátást egy különálló DC tápegység biztosítja. Áram alá **MINDENKÉPPEN** a mellékelt tápegység segítségével helyezze a kapcsolót. Amint a tápegységet egy konnektorhoz csatlakoztatja, a kapcsoló (switch) bekapcsol.
 - Személyi számítógépek, kapcsolók vagy más hálózati eszközök (routerek stb.) kizárólag a Category 5 vagy az 5e típusú, földelt vagy nem földelt vezetékeken (UTP vagy STP) keresztül csatlakoztathatóak a kapcsolóhoz. Tekintse meg a vezetékek részletes leírását és követelményeit a használati utasításában, a megfelelő bekezdésnél.
 - KÉRJÜK, NE** helyezzen nehéz tárgyat a kapcsolóra.
 ♦ Megfeleléségi nyilatkozat (DoC) lehet beszerezni www.smc.com → Support → Download

简体中文

- 5/8 口以太网路交换机
- 通过一个外接的直流电源适配器提供电源。请先将电源适配器接到交换机电源口，然后把电源适配器插入一个电源插座，交换机会立即启动。
 - 电脑，交换机或其他网络设备(路由器等)可以通过5类或超5类网线(屏蔽或非屏蔽双绞线)连接到该交换机。关于更多关于网线要求请查看用户手册中的网线规格部分。
 - 请不要将任何重的物体放在交换机上。

繁體中文

- 5/8 口乙太網路交換器
- 請使用產品盒內的的外接式直流電源供應器。請先將電源供應器接到交換器電源連接孔，然後把電源供應器插入一個電源插座，交換器會立即啟動。
 - 請使用Cat 5類或以上等級的網路線(遮罩或非遮罩雙絞線)連接電腦，交換器或其他網路設備(路由器等)到交換器。關於網路線的規格請查看使用手冊中的說明
 - 請不要放置任何物品在交換器上面。

ไทย

- 5/8 พอร์ต ฟาสต์อีเธอร์เน็ตเดสก์ทอปสวิตช์
- ระบบไฟฟ้าใช้งานผ่านอะแดปเตอร์ชนิด DC แบบภายนอก กรุณาเสียบพาวเวอร์ไปท์สวิตช์โดยใช้พาวเวอร์อะแดปเตอร์ที่ให้มา หลังจากเสียบสายพาวเวอร์อะแดปเตอร์แล้ว อุปกรณ์สวิตช์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
 - เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สวิตช์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ (เช่นเราเตอร์) สามารถเชื่อมต่อผ่านไปยังสวิตช์โดยผ่านสายแลนชนิด Category 5 หรือ 5e ทั้งชนิด shielded หรือ unshielded twisted-pair (UTP หรือ STP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของสายเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน
 - กรุณอย่ำวางสิ่งของที่ม้น้ำหนักมากบนสวิตช์

한국어

- 5/8 포트 고속 이더넷 데스크톱 스위치
- 전원은 외부 DC파워아답터를 통해 공급됩니다. 동봉된 파워아답터를 사용하여 스위치에 전원을 인가하십시오. 파워아답터를 전원에 연결하시면 스위치는 즉시 전원이 인가될 것입니다.
 - PC, 스위치 또는 다른 네트워크 장치(라우터 등)들은 Category 5 또는 5e shield 또는 한 쌍의(UTP 또는 STP)케이블을 통해 스위치와 연결될 수 있습니다. 케이블 요구 사양에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서에 있는 케이블 사양 섹션을 확인하시기 바랍니다.
 - 스위치 위에 무거운 물체를 올려 놓지 않도록 주의하시기 바랍니다.

عربي

- منفذ 5/8 مفاص تبادل على سطح مكتب لايرنت سريع
- الطاقة مزودة من خلال محول طاقة تيار مستمر خارجي. يرجى تزويد الطاقة لأجهزة التحويل باستخدام محول الطاقة الموجود. وبعد توصيل محول طاقته إلى منفذ الطاقة فستعمل أجهزة التحويل على الفور.
 - يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة التحويل أو أجهزة الشبكة الأخرى (الموجهات، الخ) إلى جهاز التحويل عن طريق كابلات مزدوجة من الفئة 5 أو 5 إي مصفحة أو غير مصفحة. ولمزيد من المعلومات حول متطلبات الكابل راجع قسم مواصفات الكابل في كتيب الاستخدام.
 - يرجى عدم وضع أي أشياء ثقيلة فوق أجهزة التحويل.

English
TECHNICAL SUPPORT

For U.S.A. and Canada
Please visit our websites for other country
support: www.smc.com

Driver updates:
www.smc.com→Support→Downloads

European office:
C/Fructuós Gelabert 6-8, 2º, 2ª
Edificio Conata II
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - SPAIN

For additional contact information:
www.smc.com→Support→by email

From South America

Brasil
Email: suporte.br@smc.com

Argentina
Alicia Moreau de Justo 2050 - 2P Of 215 -(1107)
Buenos Aires - Argentina
Telefono: 0810-3450 SMC (762)
Email: soporte.tecnico@smc.com
Other South American Countries
(Países de Sudamérica)
Email: soporte.tecnico@smc.com

Model Number: **SMCFS501/SMCFS801**

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. All rights reserved. SMC is a registered trademark; EZ Switch™ and Barricade™ are trademarks of SMC Networks, Inc. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Deutsch
TECHNISCHER SUPPORT

Unsere Ansprechpartner sind unter
<http://www.smc.com> aufgeführt.

Treiberaktualisierungen:
Bitte wählen Sie unter
www.smc.com→Support→Downloads

Model: **SMCFS501/SMCFS801**

Die von SMC Networks, Inc. (SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, EZ Switch™ und Barricade™ sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Español
ASISTENCIA TÉCNICA

Los teléfonos los puede encontrar en
<http://www.smc.com>

Actualización de controladores:
En www.smc.com→Support→Downloads

Modelo: **SMCFS501/SMCFS801**

La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Reservados todos los derechos. SMC es una marca comercial registrada; EZ Switch™ and Barricade™ son marcas comerciales de SMC Networks, Inc. Los demás nombres de producto y compañías son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Français
COORDONNÉES ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous trouverez les coordonnées de vos
interlocuteurs par pays sur
<http://www.smc.com>

Mises à jour des drivers:
Rendez-vous sur
www.smc.com→Support→Downloads

Référence produit: **SMCFS501/SMCFS801**

Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et EZ Switch™ and Barricade™ sont marque de SMC Networks Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

Português
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Os dados de contacto encontram-se no site
<http://www.smc.com>

Atualizações de controladores:
Aceda à secção SUPPORT em
www.smc.com→Support→Downloads

Número de Modelo: **SMCFS501/SMCFS801**

As informações fornecidas pela SMC Networks, Inc. (SMC) são consideradas precisas e fiáveis. Contudo, a SMC não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização nem por quaisquer usurpações de patentes ou outros direitos de terceiros, que possam resultar da respectiva utilização. Não é concedida qualquer licença por implicação, ou de nenhuma outra forma, ao abrigo de qualquer patente ou de direitos sobre patentes da SMC. A SMC reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer altura, sem aviso prévio.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Todos os direitos reservados. SMC é uma marca registrada e EZ Switch™ and Barricade™ são marcas registradas da SMC Networks Inc. Os nomes de outros produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registradas dos respectivos proprietários.

Italiano
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Supporto tecnico al sito
<http://www.smc.com>

Aggiornamento Drivers:
www.smc.com→Support→Downloads

Numero del modello: **SMCFS501/SMCFS801**

Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. EZ Switch™ and Barricade™ sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari.

Svenska
FÖR TEKNISK SUPPORT, RING:

Kontaktupplysningar finns på
<http://www.smc.com>

Uppdatering av drivrutiner:
Besök SUPPORT-sektionen på
www.smc.com→Support→Downloads

Modellnummer: **SMCFS501/SMCFS801**

Information tillhandahållen av SMC Networks, Inc. (SMC) antas vara korrekt och pålitlig. SMC åtar sig dock inget ansvar för hur informationen används, och heller inte för tredje parts brott mot patent eller andra rättigheter, som kan uppstå genom användningen. Ingen licens beviljas varken underförstått eller på annat sätt under några som helst patent eller patenträtter som SMC besitter. SMC förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan föregående varsel.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alla rättigheter förbehållna. SMC är ett registrerat varumärke; EZ Switch™ and Barricade™ är varumärken för SMC Networks, Inc. Andra produkt och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare.

Nederlands
VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING BELT U

Contactgegevens zijn te
vinden op <http://www.smc.com>

Updates van stuurprogramma's:
Ga naar de sectie [SUPPORT] (ONDERSTEUNING) op
www.smc.com→Support→Downloads

Typenummer: **SMCFS501/SMCFS801**

De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het ge bruik van deze informatie. Erworden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerd handelsmerk en EZ Switch™ and Barricade™ zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc. Andere product-en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Polski
WSPARCIE TECHNICZNE

Szczegóły kontaktów można
znaleźć na <http://www.smc.com>

Aktualizacja sterowników:
www.smc.com→Support→Downloads

Jeśli szukasz dalszych informacji o kontaktach,
proszę odwiedzić <http://www.smc.com>

Numer Modelu: **SMCFS501/SMCFS801**

Informacje dostarczane przez SMC Networks, Inc. (SMC) są uznawane za dokładne i wiarygodne. Jednakże SMC nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za jakiegokolwiek naruszenia praw patentowych lub innych praw stron trzecich. Nie przynajze się domniemanej lub innej licencji wynikającej z patentów lub praw patentowych SMC. SMC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMC jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a EZ Switch™ and Barricade™ są znakami handlowymi SMC Networks, Inc. Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Čeština
TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktní údaje lze najít na
<http://www.smc.com>

Aktualizace ovladačů:
www.smc.com→Support→Downloads

Pokud hledáte další kontaktní informace,
navštivte: <http://www.smc.com>

Modelové číslo: **SMCFS501/SMCFS801**

Informace publikované SMC Networks, Inc. (SMC), jsou považovány za přesné a spolehlivé. SMC však nepřijímá žádnou zodpovědnost za jejich použití, ani za dotčení patentů a jiných práv, které mohou vyplynout z jejich použití. SMC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace výrobku bez předchozího oznámení.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Všechna práva vyhrazena. SMC je registrovanou značkou, EZ Switch™ and Barricade™ jsou obchodními známkami SMC Networks Inc. Ostatní názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými značkami jejich oprávněných vlastníků.

Magyar
TERMÉKTÁMOGATÓ CENTER

Kontakt információk az alábbi oldalon
találhatók: <http://www.smc.com>

Drájver letöltőközpont:
www.smc.com→Support→Downloads

Részleteseb információk az alábbi oldalon
találhatók: <http://www.smc.com>

Model Szám: **SMCFS501/SMCFS801**

A technikai adatokat az SMC Networks, Inc. (SMC) továbbítja. Az adatok hitelessége biztosított. Az SMC nem felelős az adatok más csoporttermékekénél felhasználatánál és abból kivonulandó következményekért sem. Az SMC Inc.-nek joga van az adatok és a specifikációk módosítására figyelmeztetés nélkül.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2011. Szerzői jog védelme alatt áll. Az SMC regisztrált márkánév; EZ Switch™ and Barricade™ az SMC Networks, Inc társaságra regisztrált márkanevek. Ugyanúgy ahogy más termékekhez és társaságokhoz tartozó regisztrált márkanevek.

简体中文：

智邦大陆科技有限公司
中国-上海-虹漕路421号63号楼1楼 (200233)

Tel: (86)-21-64859922
Fax: (86)-21-64957924
中国区 免费客户服务热线：800-820-6000

网站:
<http://www.smc-prc.com>
最新驱动/固件下载请到网站查询。

产品型号: **SMCFS501/SMCFS801**

资料来源为SMC Networks, Inc. 最新产品规格、文件内容以原厂公告为准。
本公司保留内容更改的权利，如有任何异动恕不另行通知。版权所有。

SMC为注册商标，手册中提及的其它产品名称与公司名称为其所属公司的注册商标。

繁體中文：

SMC台灣區技術支援
智邦集團關係企業
鈺登科技股份有限公司
台北市10694大安區光復南路102號13樓

電話：02-2731-9996
傳真：02-8771-5644
免費技術支援電話：0800-014-688
電子服務信箱：service@smcnetworks.com.tw

產品保固與維修等相關資訊請至網站查詢：
<http://www.smc-asia.com/tw/>

產品型號: **SMCFS501/SMCFS801**

資料來源為SMC Networks, Inc. 最新產品規格、文件內容以原廠公告為準。
本公司保留內容更改的權利，如有任何異動恕不另行通知。版權所有。

SMC為註冊商標，手冊中提及的其他產品名稱與公司名稱為其所屬公司的註冊商標。

ภาษาไทย
การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับประเทศไทย

ศูนย์บริการ
บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เลขที่ 209/2 ถนนสรรพาวง แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น)
โทรศัพท์ : (662) 3980790-98

สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย
SMC Networks, Thailand
อาคารแกลเลซี่ เพลส ชั้น 4 ห้อง 4/2 ถนนเนเธร์
แขวงเนเธร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น)
โทรศัพท์ : (662) 6810322-25
โทรสาร : (662) 6810326

สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก :
สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ติดต่อได้ที่
<http://www.smc-asia.com>

รุ่นสินค้า: **SMCFS501/SMCFS801**

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย SMC Networks, Inc.(SMC) ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม SMC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน หรือการเรียกร้องในการละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันสืบเนื่องมาจากการใช้เอกสารดังกล่าว ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่นๆ ภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดของ SMC และ SMC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ SMC Networks, Inc. 2011. สงวนลิขสิทธิ์ SMC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน EZ Switch™ และ Barricade™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ SMC Networks, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

عربي

لتفاصيل الدول الأخرى، نرجو زيارة الموقع:
<http://www.smc-asia.com>

<http://www.smc-asia.com/> لتحيثات الموقاة:

إذا كنت تبحث عن معلومات اتصال إضافية، يرجى زيارة الموقع:

رقم الموديل: **SMCFS501/SMCFS801** <http://www.smc-asia.com>

تم تزويد المعلومات من قبل شبكة SMC، إنك. تعتبر موثوقة ومضمونة، وعلى أية حال فلا تتحمل SMC أية مسؤولية عن الاستخدام، ولا عن أي انتهاكات للشركاء أو الحقوق الأخرى للأطراف الأخرين، والتي من الممكن أن تنشأ من استخدامها. لا توجد رخصة مضمونة بالمعنى الضمني أو تحت أي علامة تجارية أو حقوق علامة تجارية لـ SMC. وتحفظ SMC بحق تغيير المواصفات في أي وقت دون إشعار مسبق.

حقوق الطبع والنشر لشبكات SMC إنك، 2011. جميع الحقوق محفوظة. تعتبر SMC علامة مسجلة، وكذلك فإن EZ Switch™ and Barricade™ هي علامات مسجلة من شبكات إنك. وتعتبر المنتجات وأسماء الشركات الأخرى علامات تجارية أو علامات مسجلة لأصحاب كل منها.



正面

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice. Copyright © 2013 by SMC Networks, Inc. All rights reserved.	WARRANTY AND PRODUCT REGISTRATION To register SMC products and to review the detailed warranty statement, please refer to the Support Section of the SMC Website at http://www.smc.com.	COMPLIANCES AND SAFETY STATEMENTS FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. SMC is not responsible for any radio or television interference caused by users other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC DECLARATION OF CONFORMITY SMC certifies that these products in Europe are: SMC Networks Europe C/Polígono Industrial 8, 24, 24 48970 - Sant Joan de Capdegü, Barcelona, Spain.	COMPLIANCES AND SAFETY STATEMENTS This information technology equipment complies with the requirements of the Council Directive 2004/108/EC on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC for electrical equipment with safety voltage limits and the Amendment Directive 2006/195/EC for the amendment of the provisions of these Directives. The following standards were applied: EN 55022, EN 55024, EN 55032, EN 55035, EN 55036, EN 55037, EN 55038, EN 55039, EN 55040, EN 55041, EN 55042, EN 55043, EN 55044, EN 55045, EN 55046, EN 55047, EN 55048, EN 55049, EN 55050, EN 55051, EN 55052, EN 55053, EN 55054, EN 55055, EN 55056, EN 55057, EN 55058, EN 55059, EN 55060, EN 55061, EN 55062, EN 55063, EN 55064, EN 55065, EN 55066, EN 55067, EN 55068, EN 55069, EN 55070, EN 55071, EN 55072, EN 55073, EN 55074, EN 55075, EN 55076, EN 55077, EN 55078, EN 55079, EN 55080, EN 55081, EN 55082, EN 55083, EN 55084, EN 55085, EN 55086, EN 55087, EN 55088, EN 55089, EN 55090, EN 55091, EN 55092, EN 55093, EN 55094, EN 55095, EN 55096, EN 55097, EN 55098, EN 55099, EN 55100, EN 55101, EN 55102, EN 55103, EN 55104, EN 55105, EN 55106, EN 55107, EN 55108, EN 55109, EN 55110, EN 55111, EN 55112, EN 55113, EN 55114, EN 55115, EN 55116, EN 55117, EN 55118, EN 55119, EN 55120, EN 55121, EN 55122, EN 55123, EN 55124, EN 55125, EN 55126, EN 55127, EN 55128, EN 55129, EN 55130, EN 55131, EN 55132, EN 55133, EN 55134, EN 55135, EN 55136, EN 55137, EN 55138, EN 55139, EN 55140, EN 55141, EN 55142, EN 55143, EN 55144, EN 55145, EN 55146, EN 55147, EN 55148, EN 55149, EN 55150, EN 55151, EN 55152, EN 55153, EN 55154, EN 55155, EN 55156, EN 55157, EN 55158, EN 55159, EN 55160, EN 55161, EN 55162, EN 55163, EN 55164, EN 55165, EN 55166, EN 55167, EN 55168, EN 55169, EN 55170, EN 55171, EN 55172, EN 55173, EN 55174, EN 55175, EN 55176, EN 55177, EN 55178, EN 55179, EN 55180, EN 55181, EN 55182, EN 55183, EN 55184, EN 55185, EN 55186, EN 55187, EN 55188, EN 55189, EN 55190, EN 55191, EN 55192, EN 55193, EN 55194, EN 55195, EN 55196, EN 55197, EN 55198, EN 55199, EN 55200, EN 55201, EN 55202, EN 55203, EN 55204, EN 55205, EN 55206, EN 55207, EN 55208, EN 55209, EN 55210, EN 55211, EN 55212, EN 55213, EN 55214, EN 55215, EN 55216, EN 55217, EN 55218, EN 55219, EN 55220, EN 55221, EN 55222, EN 55223, EN 55224, EN 55225, EN 55226, EN 55227, EN 55228, EN 55229, EN 55230, EN 55231, EN 55232, EN 55233, EN 55234, EN 55235, EN 55236, EN 55237, EN 55238, EN 55239, EN 55240, EN 55241, EN 55242, EN 55243, EN 55244, EN 55245, EN 55246, EN 55247, EN 55248, EN 55249, EN 55250, EN 55251, EN 55252, EN 55253, EN 55254, EN 55255, EN 55256, EN 55257, EN 55258, EN 55259, EN 55260, EN 55261, EN 55262, EN 55263, EN 55264, EN 55265, EN 55266, EN 55267, EN 55268, EN 55269, EN 55270, EN 55271, EN 55272, EN 55273, EN 55274, EN 55275, EN 55276, EN 55277, EN 55278, EN 55279, EN 55280, EN 55281, EN 55282, EN 55283, EN 55284, EN 55285, EN 55286, EN 55287, EN 55288, EN 55289, EN 55290, EN 55291, EN 55292, EN 55293, EN 55294, EN 55295, EN 55296, EN 55297, EN 55298, EN 55299, EN 55300, EN 55301, EN 55302, EN 55303, EN 55304, EN 55305, EN 55306, EN 55307, EN 55308, EN 55309, EN 55310, EN 55311, EN 55312, EN 55313, EN 55314, EN 55315, EN 55316, EN 55317, EN 55318, EN 55319, EN 55320, EN 55321, EN 55322, EN 55323, EN 55324, EN 55325, EN 55326, EN 55327, EN 55328, EN 55329, EN 55330, EN 55331, EN 55332, EN 55333, EN 55334, EN 55335, EN 55336, EN 55337, EN 55338, EN 55339, EN 55340, EN 55341, EN 55342, EN 55343, EN 55344, EN 55345, EN 55346, EN 55347, EN 55348, EN 55349, EN 55350, EN 55351, EN 55352, EN 55353, EN 55354, EN 55355, EN 55356, EN 55357, EN 55358, EN 55359, EN 55360, EN 55361, EN 55362, EN 55363, EN 55364, EN 55365, EN 55366, EN 55367, EN 55368, EN 55369, EN 55370, EN 55371, EN 55372, EN 55373, EN 55374, EN 55375, EN 55376, EN 55377, EN 55378, EN 55379, EN 55380, EN 55381, EN 55382, EN 55383, EN 55384, EN 55385, EN 55386, EN 55387, EN 55388, EN 55389, EN 55390, EN 55391, EN 55392, EN 55393, EN 55394, EN 55395, EN 55396, EN 55397, EN 55398, EN 55399, EN 55400, EN 55401, EN 55402, EN 55403, EN 55404, EN 55405, EN 55406, EN 55407, EN 55408, EN 55409, EN 55410, EN 55411, EN 55412, EN 55413, EN 55414, EN 55415, EN 55416, EN 55417, EN 55418, EN 55419, EN 55420, EN 55421, EN 55422, EN 55423, EN 55424, EN 55425, EN 55426, EN 55427, EN 55428, EN 55429, EN 55430, EN 55431, EN 55432, EN 55433, EN 55434, EN 55435, EN 55436, EN 55437, EN 55438, EN 55439, EN 55440, EN 55441, EN 55442, EN 55443, EN 55444, EN 55445, EN 55446, EN 55447, EN 55448, EN 55449, EN 55450, EN 55451, EN 55452, EN 55453, EN 55454, EN 55455, EN 55456, EN 55457, EN 55458, EN 55459, EN 55460, EN 55461, EN 55462, EN 55463, EN 55464, EN 55465, EN 55466, EN 55467, EN 55468, EN 55469, EN 55470, EN 55471, EN 55472, EN 55473, EN 55474, EN 55475, EN 55476, EN 55477, EN 55478, EN 55479, EN 55480, EN 55481, EN 55482, EN 55483, EN 55484, EN 55485, EN 55486, EN 55487, EN 55488, EN 55489, EN 55490, EN 55491, EN 55492, EN 55493, EN 55494, EN 55495, EN 55496, EN 55497, EN 55498, EN 55499, EN 55500, EN 55501, EN 55502, EN 55503, EN 55504, EN 55505, EN 55506, EN 55507, EN 55508, EN 55509, EN 55510, EN 55511, EN 55512, EN 55513, EN 55514, EN 55515, EN 55516, EN 55517, EN 55518, EN 55519, EN 55520, EN 55521, EN 55522, EN 55523, EN 55524, EN 55525, EN 55526, EN 55527, EN 55528, EN 55529, EN 55530, EN 55531, EN 55532, EN 55533, EN 55534, EN 55535, EN 55536, EN 55537, EN 55538, EN 55539, EN 55540, EN 55541, EN 55542, EN 55543, EN 55544, EN 55545, EN 55546, EN 55547, EN 55548, EN 55549, EN 55550, EN 55551, EN 55552, EN 55553, EN 55554, EN 55555, EN 55556, EN 55557, EN 55558, EN 55559, EN 55560, EN 55561, EN 55562, EN 55563, EN 55564, EN 55565, EN 55566, EN 55567, EN 55568, EN 55569, EN 55570, EN 55571, EN 55572, EN 55573, EN 55574, EN 55575, EN 55576, EN 55577, EN 55578, EN 55579, EN 55580, EN 55581, EN 55582, EN 55583, EN 55584, EN 55585, EN 55586, EN 55587, EN 55588, EN 55589, EN 55590, EN 55591, EN 55592, EN 55593, EN 55594, EN 55595, EN 55596, EN 55597, EN 55598, EN 55599, EN 55600, EN 55601, EN 55602, EN 55603, EN 55604, EN 55605, EN 55606, EN 55607, EN 55608, EN 55609, EN 55610, EN 55611, EN 55612, EN 55613, EN 55614, EN 55615, EN 55616, EN 55617, EN 55618, EN 55619, EN 55620, EN 55621, EN 55622, EN 55623, EN 55624, EN 55625, EN 55626, EN 55627, EN 55628, EN 55629, EN 55630, EN 55631, EN 55632, EN 55633, EN 55634, EN 55635, EN 55636, EN 55637, EN 55638, EN 55639, EN 55640, EN 55641, EN 55642, EN 55643, EN 55644, EN 55645, EN 55646, EN 55647, EN 55648, EN 55649, EN 55650, EN 55651, EN 55652, EN 55653, EN 55654, EN 55655, EN 55656, EN 55657, EN 55658, EN 55659, EN 55660, EN 55661, EN 55662, EN 55663, EN 55664, EN 55665, EN 55666, EN 55667, EN 55668, EN 55669, EN 55670, EN 55671, EN 55672, EN 55673, EN 55674, EN 55675, EN 55676, EN 55677, EN 55678, EN 55679, EN 55680, EN 55681, EN 55682, EN 55683, EN 55684, EN 55685, EN 55686, EN 55687, EN 55688, EN 55689, EN 55690, EN 55691, EN 55692, EN 55693, EN 55694, EN 55695, EN 55696, EN 55697, EN 55698, EN 55699, EN 55700, EN 55701, EN 55702, EN 55703, EN 55704, EN 55705, EN 55706, EN 55707, EN 55708, EN 55709, EN 55710, EN 55711, EN 55712, EN 55713, EN 55714, EN 55715, EN 55716, EN 55717, EN 55718, EN 55719, EN 55720, EN 55721, EN 55722, EN 55723, EN 55724, EN 55725, EN 55726, EN 55727, EN 55728, EN 55729, EN 55730, EN 55731, EN 55732, EN 55733, EN 55734, EN 55735, EN 55736, EN 55737, EN 55738, EN 55739, EN 55740, EN 55741, EN 55742, EN 55743, EN 55744, EN 55745, EN 55746, EN 55747, EN 55748, EN 55749, EN 55750, EN 55751, EN 55752, EN 55753, EN 55754, EN 55755, EN 55756, EN 55757, EN 55758, EN 55759, EN 55760, EN 55761, EN 55762, EN 55763, EN 55764, EN 55765, EN 55766, EN 55767, EN 55768, EN 55769, EN 55770, EN 55771, EN 55772, EN 55773, EN 55774, EN 55775, EN 55776, EN 55777, EN 55778, EN 55779, EN 55780, EN 55781, EN 55782, EN 55783, EN 55784, EN 55785, EN 55786, EN 55787, EN 55788, EN 55789, EN 55790, EN 55791, EN 55792, EN 55793, EN 55794, EN 55795, EN 55796, EN 55797, EN 55798, EN 55799, EN 55800, EN 55801, EN 55802, EN 55803, EN 55804, EN 55805, EN 55806, EN 55807, EN 55808, EN 55809, EN 55810, EN 55811, EN 55812, EN 55813, EN 55814, EN 55815, EN 55816, EN 55817, EN 55818, EN 55819, EN 55820, EN 55821, EN 55822, EN 55823, EN 55824, EN 55825, EN 55826, EN 55827, EN 55828, EN 55829, EN 55830, EN 55831, EN 55832, EN 55833, EN 55834, EN 55835, EN 55836, EN 55837, EN 55838, EN 55839, EN 55840, EN 55841, EN 55842, EN 55843, EN 55844, EN 55845, EN 55846, EN 55847, EN 55848, EN 55849, EN 55850, EN 55851, EN 55852, EN 55853, EN 55854, EN 55855, EN 55856, EN 55857, EN 55858, EN 55859, EN 55860, EN 55861, EN 55862, EN 55863, EN 55864, EN 55865, EN 55866, EN 55867, EN 55868, EN 55869, EN 55870, EN 55871, EN 55872, EN 55873, EN 55874, EN 55875, EN 55876, EN 55877, EN 55878, EN 55879, EN 55880, EN 55881, EN 55882, EN 55883, EN 55884, EN 55885, EN 55886, EN 55887, EN 55888, EN 55889, EN 55890, EN 55891, EN 55892, EN 55893, EN 55894, EN 55895, EN 55896, EN 55897, EN 55898, EN 55899, EN 55900, EN 55901, EN 55902, EN 55903, EN 55904, EN 55905, EN 55906, EN 55907, EN 55908, EN 55909, EN 55910, EN 55911, EN 55912, EN 55913, EN 55914, EN 55915, EN 55916, EN 55917, EN 55918, EN 55919, EN 55920, EN 55921, EN 55922, EN 55923, EN 55924, EN 55925, EN 55926, EN 55927, EN 55928, EN 55929, EN 55930, EN 55931, EN 55932, EN 55933, EN 55934, EN 55935, EN 55936, EN 55937, EN 55938, EN 55939, EN 55940, EN 55941, EN 55942, EN 55943, EN 55944, EN 55945, EN 55946, EN 55947, EN 55948, EN 55949, EN 55950, EN 55951, EN 55952, EN 55953, EN 55954, EN 55955, EN 55956, EN 55957, EN 55958, EN 55959, EN 55960, EN 55961, EN 55962, EN 55963, EN 55964, EN 55965, EN 55966, EN 55967, EN 55968, EN 55969, EN 55970, EN 55971, EN 55972, EN 55973, EN 55974, EN 55975, EN 55976, EN 55977, EN 55978, EN 55979, EN 55980, EN 55981, EN 55982, EN 55983, EN 55984, EN 55985, EN 55986, EN 55987, EN 55988, EN 55989, EN 55990, EN 55991, EN 55992, EN 55993, EN 55994, EN 55995, EN 55996, EN 55997, EN 55998, EN 55999, EN 56000, EN 56001, EN 56002, EN 56003, EN 56004, EN 56005, EN 56006, EN 56007, EN 56008, EN 56009, EN 56010, EN 56011, EN 56012, EN 56013, EN 56014, EN 56015, EN 56016, EN 56017, EN 56018, EN 56019, EN 56020, EN 56021, EN 56022, EN 56023, EN 56024, EN 56025, EN 56026, EN 56027, EN 56028, EN 56029, EN 56030, EN 56031, EN 56032, EN 56033, EN 56034, EN 56035, EN 56036, EN 56037, EN 56038, EN 56039, EN 56040, EN 56041, EN 56042, EN 56043, EN 56044, EN 56045, EN 56046, EN 56047, EN 56048, EN 56049, EN 56050, EN 56051, EN 56052, EN 56053, EN 56054, EN 56055, EN 56056, EN 56057, EN 56058, EN 56059, EN 56060, EN 56061, EN 56062, EN 56063, EN 56064, EN 56065, EN 56066, EN 56067, EN 56068, EN 56069, EN 56070, EN 56071, EN 56072, EN 56073, EN 56074, EN 56075, EN 56076, EN 56077, EN 56078, EN 56079, EN 56080, EN 56081, EN 56082, EN 56083, EN 56084, EN 56085, EN 56086, EN 56087, EN 56088, EN 56089, EN 56090, EN 56091, EN 56092, EN 56093, EN 56094, EN 56095, EN 56096, EN 56097, EN 56098, EN 56099, EN 56100, EN 56101, EN 56102, EN 56103, EN 56104, EN 56105, EN 56106, EN 56107, EN 56108, EN 56109, EN 56110, EN 56111, EN 56112, EN 56113, EN 56114, EN 56115, EN 56116, EN 56117, EN 56118, EN 56119, EN 56120, EN 56121, EN 56122, EN 56123, EN 56124, EN 56125, EN 56126, EN 56127, EN 56128, EN 56129, EN 56130, EN 56131, EN 56132, EN 56133, EN 56134, EN 56135, EN 56136, EN 56137, EN 56138, EN 56139, EN 56140, EN 56141, EN 56142, EN 56143, EN 56144, EN 56145, EN 56146, EN 56147, EN 56148, EN 56149, EN 56150, EN 56151, EN 56152, EN 56153, EN 56154, EN 56155, EN 56156, EN 56157, EN 56158, EN 56159, EN 56160, EN 56161, EN 56162, EN 56163, EN 56164, EN 56165, EN 56166, EN 56167, EN 56168, EN 56169, EN 56170, EN 56171, EN 56172, EN 56173, EN 56174, EN 56175, EN 56176, EN 56177, EN 56178, EN 56179, EN 56180, EN 56181, EN 56182, EN 56183, EN 56184, EN 56185, EN 56186, EN 56187, EN 56188, EN 56189, EN 56190, EN 56191, EN 56192, EN 56193, EN 56194, EN 56195, EN 56196, EN 56197, EN 56198, EN 56199, EN 56200, EN 56201, EN 56202, EN 56203, EN 56204, EN 56205, EN 56206, EN 56207, EN 56208, EN 56209, EN 56210, EN 56211, EN 56212, EN 56213, EN 56214, EN 56215, EN 56216, EN 56217, EN 56218, EN 56219, EN 56220, EN 56221, EN 56222, EN 56223, EN 56224, EN 56225, EN 56226, EN 56227, EN 56228, EN 56229, EN 56230, EN 56231, EN 56232, EN 56233, EN 56234, EN 56235, EN 56236, EN 56237, EN 56238, EN 56239, EN 56240, EN 56241, EN 56242, EN 56243, EN 56244, EN 56245, EN 56246, EN 56247, EN 56248, EN 56249, EN 56250, EN 56251, EN 56252, EN 56253, EN 56254, EN 56255, EN 56256, EN 56257, EN 56258, EN 56259, EN 56260, EN 56261, EN 56262, EN 56263, EN 56264, EN 56265, EN 56266, EN 56267, EN 56268, EN 56269, EN 56270, EN 56271, EN 56272, EN 56273, EN 56274, EN 56275, EN 56276, EN 56277, EN 56278, EN 56279, EN 56280, EN 56281, EN 56282, EN 56283, EN 56284, EN 56285, EN 56286, EN 56287, EN 56288, EN 56289, EN 56290, EN 56291, EN 56292, EN 56293, EN 56294, EN 56295, EN 56296, EN 56297, EN 56298, EN 56299, EN 56300, EN 56301, EN 56302, EN 56303, EN 56304, EN 56305, EN 56306, EN 56307, EN 56308, EN 56309, EN 56310, EN 56311, EN 56312, EN 56313, EN 56314, EN 56315, EN 56316, EN 56317, EN 56318, EN 56319, EN 56320, EN 56321, EN 56322, EN 56323, EN 56324, EN 56325, EN 56326, EN 56327, EN 56328, EN 56329, EN 56330, EN 56331, EN 56332, EN 56333, EN 56334, EN 56335, EN 56336, EN 56337, EN 56338, EN 56339, EN 56340, EN 56341, EN 56342, EN 56343, EN 56344, EN 56345, EN 56346, EN 56347, EN 56348, EN 56349, EN 56350, EN 56351, EN 56352, EN 56353, EN 56354, EN 56355, EN 56356, EN 56357, EN 56358, EN 56359, EN 56360, EN 56361, EN 56362, EN 56363, EN 56364, EN 56365, EN 56366, EN 56367, EN 56368, EN 56369, EN 56370, EN 56371, EN 56372, EN 56373, EN 56374, EN 56375, EN 56376, EN 56377, EN 56378, EN 56379, EN 56380, EN 56381, EN 56382, EN 56383, EN 56384, EN 56385, EN 56386, EN 56387, EN 56388, EN 56389, EN 56390, EN 56391, EN 56392, EN 56393, EN 56394, EN 56395, EN 56396, EN 56397, EN 56398, EN 56399, EN 56400, EN 56401, EN 56402, EN 56403, EN 56404, EN 56405, EN 56406, EN 56407, EN 56408, EN 56409, EN 56410, EN 56411, EN 56412, EN 56413, EN 56414, EN 56415, EN 56416, EN 56417, EN 56418, EN 56419, EN 56420, EN 56421, EN 56422, EN 56423, EN 56424, EN 56425, EN 56426, EN 56427, EN 56428, EN 56429, EN 56430, EN 56431, EN 56432, EN 56433, EN 56434, EN 56435, EN 56436, EN 56437, EN 56438, EN 56439, EN 56440, EN 56441, EN 56442, EN 56443, EN 56444, EN 56445, EN 56446, EN 56447, EN 56448, EN 56449, EN 56450, EN 56451, EN 56452, EN 56453, EN 56454, EN 56455, EN 56456, EN 56457, EN 56458, EN 56459, EN 56460, EN 56461, EN 56462, EN 56463, EN 56464, EN 56465, EN 56466, EN 56467, EN 56468, EN 56469, EN 56470, EN 56471, EN 56472, EN 56473, EN 56474, EN 56475, EN 56476, EN 56477, EN 56478, EN 56479, EN 56480, EN 56481, EN 56482, EN 56483, EN 56484, EN 56485, EN 56486, EN 56487, EN 56
---	---	---	---